

Технологічна карта

Системи навісних вентильованих фасадів KMD VF для облицювання тонколистовими керамогранітними плитами Kalesinterflex

Зміст

1. Галузь застосування.....	5
2. Загальні положення.....	7
3. Термінологія.....	8
4. Нормативна база.....	10
5. Сортамент елементів системи	11
6. Організація і технологія виконання робіт.....	35
7. Монтаж кронштейнів	39
8. Монтаж протипожежних екранів.....	43
9. Монтаж утеплювача	44
10. Монтаж вертикальних напрямних	48
11. Монтаж облицювання	53
11.1 Установка плити на заклепку.....	53
11.2 Установка плити на заклепку до двоконтурової системи	54
11.3 Установка плити на систему аграф (на заклепку).....	56
11.4 Установка плити на клейову систему.....	56
11.4 Установка плити на рамкову систему	59
12. Типові вузли кріплення плити на заклепку.....	60
12.1 Установка плити на заклепку.....	60
12.2 Вертикальний розріз. Температурний шов. В.1	61
12.3 Вертикальний розріз. Температурний шов. В.2	62
12.4 Бічне віконно-дверне примикання. В.1	63
12.5 Бічне віконно-дверне примикання. В.2.....	64
12.6 Верхнє віконно-дверне примикання. В.1.....	65
12.7 Верхнє віконно-дверне примикання. В.2.....	66
12.8 Нижнє віконно-дверне примикання	67
12.9 Зовнішній кут. В.1	68
12.10 Зовнішній кут. В.2.....	69
12.11 Зовнішній кут. В.3	70
12.12 Внутрішній кут	71
12.13 Горизонтальний розріз.....	72
12.14 Вертикальний розріз. Примикання до цоколя.....	73
12.15 Вертикальний розріз. Примикання до парапету	74
13. Типові вузли кріплення плити на заклепку до двоконтурової системи	75
13.1 Установка плити на заклепку до двоконтурової системи.....	75
13.2 Вертикальний розріз. Температурний шов. В.1	76
13.3 Вертикальний розріз. Температурний шов. В.2	77
13.4 Бічне віконно-дверне примикання. В.1	78
13.5 Бічне віконно-дверне примикання. В.2.....	79

13.6 Верхнє віконно-дверне примикання. В.1	80
13.7 Верхнє віконно-дверне примикання. В.2.....	81
13.8 Нижнє віконно-дверне примикання	82
13.9 Зовнішній кут.....	83
13.10 Внутрішній кут.....	84
13.11 Горизонтальний розріз. Температурний шов.....	85
13.12 Горизонтальний розріз. Температурний шов будівлі	86
13.13 Вертикальний розріз. Примикання до цоколя.....	87
13.14 Вертикальний розріз. Примикання до парапету	88
14. Типові вузли кріплення плити на аграф (на заклепку).....	89
14.1 Установка плити на аграф (на заклепку)	89
14.2 Вертикальний розріз. Температурний шов. В.1	90
14.3 Вертикальний розріз. Температурний шов. В.2	91
14.4 Бічне віконно-дверне примикання.....	92
14.5 Верхнє віконно-дверне примикання.....	93
14.6 Нижнє віконно-дверне примикання	94
14.7 Зовнішній кут.....	95
14.8 Внутрішній кут.....	96
14.9 Горизонтальний розріз. Температурний шов.....	97
14.10 Горизонтальний розріз. Температурний шов будівлі	98
14.11 Вертикальний розріз. Примикання до цоколя.....	99
14.12 Вертикальний розріз. Примикання до парапету	100
15. Типові вузли кріплення плити на клейову систему	101
15.1 Установка плити на клейову систему	101
15.2 Вертикальний розріз. Температурний шов. В.1	102
15.3 Вертикальний розріз. Температурний шов. В.2	103
15.4 Бічне віконно-дверне примикання	104
15.5 Верхнє віконно-дверне примикання	105
15.6 Нижнє віконно-дверне примикання	106
15.7 Зовнішній кут	107
15.8 Внутрішній кут	108
15.9 Горизонтальний розріз.....	109
15.10 Вертикальний розріз. Примикання до цоколя	110
15.11 Вертикальний розріз. Примикання до парапету	111
16. Типові вузли кріплення плити на рамкову систему.....	112
16.1 Установка плити на рамкову систему	112
16.2 Вертикальний розріз. Температурний шов.....	113
16.3 Бічне віконно-дверне примикання	114
16.4 Верхнє віконно-дверне примикання.....	115
16.5 Нижнє віконно-дверне примикання	116
16.6 Зовнішній кут.....	117

16.7 Внутрішній кут	118
16.8 Горизонтальний розріз.....	119
16.9 Вертикальний розріз. Примикання до цоколя.....	120
16.10 Вертикальний розріз. Примикання до парапету.....	121
17. Вимога до якості і приймання робіт	122
18. Операційний контроль якості	124
19. Техніка безпеки і охорона праці в будівництві.....	126
Типовий графік виконання робіт	127

1. Галузь застосування

Дана технологічна карта розроблена для монтажу навісного вентильованого фасаду з облицюванням тонколистовими керамогранітними плитами із використанням підконструкції KMD VF. Технологічна карта застосовується: при будівництві нових будівель і споруд, реконструкції та капітальному ремонті існуючих будівель та споруд.

Карта (ТК) призначена для виробництва зовнішніх облицювальних робіт.

У змісті ТК включені вимоги, що пред'являються до облицювальних матеріалів, порядок і технологія монтажу, сортамент профілів, типові вузлові рішення, рішення по технології і організації виконання облицювальних робіт з забезпеченням їх якості, техніки безпеки і охорони праці.

В організаційно-технологічній частині карти містяться рішення щодо організації робіт, наводиться технологічний комплект обладнання, засобів механізації, ручного та механізованого інструменту, пристосувань та інвентарю, характеристики і схеми кріплення облицювання до підсистеми і підсистеми до основи.

При використанні даної технологічної карти, ОБОВ'ЯЗКОВО необхідно:

- прив'язати до конкретного робочого проекту (РП);
- прив'язати до умов конкретного об'єкту (будівельного майданчика), де буде здійснюватися монтаж НВФ;
- узгодження варіантів рішення ТК з представниками замовника або Генпідрядної організації;
- прив'язати до використовуваних засобів механізації, ручного і механізованого інструменту і пристосувань інвентарю;
- прив'язати до конкретних умов праці.

Організація і проведення робіт, передбачені цією технологічною картою при будівництві, реконструкції і ремонті об'єктів на території України повинні здійснюватися з дотриманням вимог інструкцій про роботи з оздоблення фасадів будь-яких зовнішніх частин будівлі, споруд і будівель, розташованих на території України.

До складу робіт, що розглядаються в ТК, входять:

- розмітка і установка кронштейнів;
- установка утеплювача;
- установка напрямних і виставляння по площині;
- установка елементів облицювання;

ТК може бути застосована при будівництві об'єктів будь-якої складності і призначення з урахуванням конкретних умов будівництва та допустимої поверховості.

В процесі монтажу необхідно строго дотримуватися всіх вимог техніки безпеки та охорони праці відповідно до діючих нормативних документів на території України.

2. Загальні положення

Навісні вентильовані фасади призначені для утеплення та облицювання зовнішніх огорожувальних конструкцій, будівництві нових, реконструкції та капітального ремонту існуючих будівель і споруд.

Системи KMD VF є багатошаровими конструкціями, що включають несучий металевий (з алюмінієвого сплаву) каркас (систему кріплення), прикріплений до основи (несучих конструкцій зовнішньої стіни), шар утеплювача і фасадний облицювальний шар, прикріплений до елементів несучого каркаса.

При цьому, між облицювальною шаром і шаром утеплювача влаштовується вентильований повітряний прошарок, за допомогою якого волога, яка накопичується в утеплювачі, ефективно видаляється. Можливий варіант застосування цих систем без утеплювачів.

Система кріплення KMD VF складається з деталей і збірних одиниць. По функціональному призначенню можна розділити на:

- основні деталі: кронштейни; стійки несучі; подовжуваючі кронштейнів;
- облицювальні елементи: заклепки, аграфи, клейові системи;
- другорядні деталі: терморозриви; допоміжні профілі;
- вироби для закріплення кронштейнів, утеплювача: анкера, фасадні дюбелі;
- деталі для закріплення підсистеми: болти, гайки, шайби, гвинти, заклепки витяжні, саморізи;
- базові деталі і несучі елементи системи кріплення виготовляються з алюмінієвого сплаву АД31Т1 ДСТУ Б.В.2.6-30: 2018 (6063), термічно обробленого для отримання найбільшої твердості і міцності.

В системі застосовуються кронштейни 3х типів:

- несучі;
- опорні;
- універсальні;

Варіанти фіксації облицювання з підсистемою виконуються 5ма способами:

1. на заклепку;
2. на заклепку до двоконтурової системи;
3. прихована система на аграф (на заклепку);
4. на клейову систему;
5. на рамкову систему.

3. Термінологія

Навісний вентильований фасад (НВФ) - це конструкція, сформована з матеріалів облицювання і підоблицювальних конструкцій. Вентильований фасад монтується до стіни так, щоб між стіною і декоративним покриттям був присутній повітряний прошарок. З метою додаткового утеплення між облицювальними матеріалами і стіною розміщується теплоізоляційний шар, а вентиляційна прошарок залишається між теплоізоляцією і облицювальним матеріалом.

Повітряний прошарок - це зазор між внутрішньої частиною облицювання і зовнішньої частиною утеплювача, яка дозволяє «провітрювати» утеплювач і конвективним методом виводити вологу з системи теплоізоляції зовнішньої стіни.

Несучий кронштейн - елемент кріплення конструкції НВФ, який сприймає вертикальне навантаження від власної ваги каркаса, ваги облицювання і ваги обмерзання облицювання, а також сприймає горизонтальне навантаження від вітрового тиску.

Опорний кронштейн - елемент кріплення конструкції НВФ, який сприймає ТІЛЬКИ горизонтальне навантаження від вітрового тиску і дозволяє переміщатися вертикальним напрямним в слідстві температурних деформацій.

Універсальний кронштейн - елемент кріплення конструкції НВФ, який дозволяє поєднувати в собі функції несучого і опорного кронштейна.

Вертикальна (горизонтальна) напрямна - елемент конструкції НВФ, до якого кріпиться зовнішнє облицювання будівлі. Направляючі бувають різного типу і перетину: Т-профіль, L-профіль, П-профіль, труба квадратна або прямокутна, омега профіль і т.д.

Клейова система - набір клейових елементів, які використовуються для фіксації облицювання до вертикальних напрямних прихованим способом.

Терморозрив - підкладка, що виключає місток холоду між алюмінієвим кронштейном і стіною.

Утеплювач (теплоізоляція) - елемент конструкції НВФ, що зменшує процес теплопередачі і виконує роль основного термічного опору в конструкції.

Анкер механічний (роздільний) - елемент кріплення кронштейна з несучою частиною будівлі. Один кінець кріпильного болта має різьбу для фіксації, а другий оснащений спеціальною гільзою, яка розширюється за рахунок впливу кріплення.

Фасадний дюбель (анкер) - елемент кріплення кронштейна з зовнішньою стіною будівлі. Складається з металевого шурупа і поліамідної гільзи (втулки).

Тарілчастий дюбель - елемент кріплення утеплювача з зовнішньою стіною будівлі.

Хімічний анкер - це двокомпонентна синтетична смола, яка з'єднує металевий елемент (болт, різьбову шпильку, арматурний стрижень періодичного профілю) з зовнішньою стіною.

Вітробар'єр (супердифузійна мембрана) - це мембрана з односторонньою вологопроникністю, яка застосовується для захисту утеплювача і каркасних конструкцій в системах навісних вентильованих фасадів (НВФ).

Заклепка - це кріпильний виріб, що складається з двох частин: порожнистої трубки з буртиком з одного боку і відривного цільноталевого стрижня. Порожня трубка називається тілом або втулкою заклепки, а частина з буртиком - головкою заклепки. Зазвичай тіло заклепки кругле в перетині. Діаметр тіла визначає розмір заклепки. Стрижень (або сердечник), який виступає з тіла заклепки - це друга, не менш важлива частина витяжної заклепки. На вигляд він нагадує цвях, який при установці простягається крізь тіло заклепки.

Саморіз - кріпильний виріб у вигляді стержня з головкою і спеціальним зовнішнім різьбленнем, що утворює внутрішнє різьблення в отворі предмета.





Кутова зона - зона підвищеної вітрового тиску, яка прилягає до краю будівлі і створює кут. Ширина кутовий зони згідно ДСТУ Б В.2.6-35: 2008 - не менше 1 метра і не більше 2 метрів.






Проект виконання робіт (ППР) - вид проектно-технологічної документації, що розробляється на основі робочої документації та проекту організації будівництва, яка визначає і деталізує технологію, організацію і умови виконання будівельних робіт. Без цього документа проведення робіт заборонено.






4. Нормативна база


1. ДБН В.2.6-33:2018 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування
2. ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель
3. ДСТУ Б В.2.6-36:2008 Конструкції зовнішніх стін фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатуркою. Загальні технічні умови
4. ДСТУ Б В.2.6-35:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком.
5. ДСТУ-Н Б В.2.6-87:2009 Настанова з проектування конструкцій будинків із застосуванням сталевих тонкостінних профілів
6. ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги
7. ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека
8. ДБН В.2.6-165:2011 Алюмінієві конструкції.
9. ДСТУ Б В.2.6-3-95 Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огорожувальних будівельних конструкцій.
10. ДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель.
11. ДБН В.1.2-2:2006 Нагрузки и воздействия.
12. ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Прогибы и перемещения. Требования проектирования.
13. ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції.
14. ДСТУ Б В.2.6-193:2013 Захист металевих конструкцій від корозії. .
15. ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво
16. ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва.
17. ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці промислова безпека у будівництві. Основні положення
18. ДСТУ Б EN 13830:2014 Фасады навесные.
19. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія
20. ДБН В.1.2-6-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість



5. Сортамент елементів системи

Профілі																																							
артикул	найменування	Ескіз/характеристики																																					
KMD.VF.L4040S	L-подібний профіль (40x40x1.95)	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Площі сечення, см²</th> <th>Геометрическая масса / поємн., кг</th> <th>Периметр, мм</th> <th colspan="4">Справочные величины для осей</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th colspan="2">Х-Х</th> <th colspan="2">У-У</th> </tr> <tr> <th>J_x, см⁴</th> <th>W_x, см</th> <th>i_x, см</th> <th>J_y, см⁴</th> <th>W_y, см</th> <th>i_y, см</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>116</td> <td>0.315</td> <td>169</td> <td>190</td> <td>0.65</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>240</td> <td>0.65</td> <td>128</td> </tr> </tbody> </table>						Площі сечення, см ²	Геометрическая масса / поємн., кг	Периметр, мм	Справочные величины для осей							Х-Х		У-У		J_x , см ⁴	W_x , см	i_x , см	J_y , см ⁴	W_y , см	i_y , см	116	0.315	169	190	0.65	128				240	0.65	128
Площі сечення, см ²	Геометрическая масса / поємн., кг	Периметр, мм	Справочные величины для осей																																				
			Х-Х		У-У																																		
J_x , см ⁴	W_x , см	i_x , см	J_y , см ⁴	W_y , см	i_y , см																																		
116	0.315	169	190	0.65	128																																		
			240	0.65	128																																		
KMD.VF.L4040N	L-подібний профіль (40x40x2)	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Площі сечення, см²</th> <th>Геометрическая масса / поємн., кг</th> <th>Периметр, мм</th> <th colspan="4">Справочные величины для осей</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th colspan="2">Х-Х</th> <th colspan="2">У-У</th> </tr> <tr> <th>J_x, см⁴</th> <th>W_x, см</th> <th>i_x, см</th> <th>J_y, см⁴</th> <th>W_y, см</th> <th>i_y, см</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>156</td> <td>0.423</td> <td>160</td> <td>248</td> <td>0.85</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>248</td> <td>0.85</td> <td>126</td> </tr> </tbody> </table>						Площі сечення, см ²	Геометрическая масса / поємн., кг	Периметр, мм	Справочные величины для осей							Х-Х		У-У		J_x , см ⁴	W_x , см	i_x , см	J_y , см ⁴	W_y , см	i_y , см	156	0.423	160	248	0.85	126				248	0.85	126
Площі сечення, см ²	Геометрическая масса / поємн., кг	Периметр, мм	Справочные величины для осей																																				
			Х-Х		У-У																																		
J_x , см ⁴	W_x , см	i_x , см	J_y , см ⁴	W_y , см	i_y , см																																		
156	0.423	160	248	0.85	126																																		
			248	0.85	126																																		
KMD.VF.L3560N	L-подібний профіль (35x60x2)	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Площі сечення, см²</th> <th>Геометрическая масса / поємн., кг</th> <th>Периметр, мм</th> <th colspan="4">Справочные величины для осей</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th colspan="2">Х-Х</th> <th colspan="2">У-У</th> </tr> <tr> <th>J_x, см⁴</th> <th>W_x, см</th> <th>i_x, см</th> <th>J_y, см⁴</th> <th>W_y, см</th> <th>i_y, см</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158</td> <td>0.427</td> <td>198</td> <td>622</td> <td>156</td> <td>199</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>144</td> <td>0.51</td> <td>0.95</td> </tr> </tbody> </table>						Площі сечення, см ²	Геометрическая масса / поємн., кг	Периметр, мм	Справочные величины для осей							Х-Х		У-У		J_x , см ⁴	W_x , см	i_x , см	J_y , см ⁴	W_y , см	i_y , см	158	0.427	198	622	156	199				144	0.51	0.95
Площі сечення, см ²	Геометрическая масса / поємн., кг	Периметр, мм	Справочные величины для осей																																				
			Х-Х		У-У																																		
J_x , см ⁴	W_x , см	i_x , см	J_y , см ⁴	W_y , см	i_y , см																																		
158	0.427	198	622	156	199																																		
			144	0.51	0.95																																		
	Салазочний Ч-подібний профіль	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Площі сечення, см²</th> <th>Геометрическая масса / поємн., кг</th> <th>Периметр, мм</th> <th colspan="4">Справочные величины для осей</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th colspan="2">Х-Х</th> <th colspan="2">У-У</th> </tr> <tr> <th>J_x, см⁴</th> <th>W_x, см</th> <th>i_x, см</th> <th>J_y, см⁴</th> <th>W_y, см</th> <th>i_y, см</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>189</td> <td>0.513</td> <td>192</td> <td>513</td> <td>135</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>160</td> <td>0.75</td> <td>0.92</td> </tr> </tbody> </table>						Площі сечення, см ²	Геометрическая масса / поємн., кг	Периметр, мм	Справочные величины для осей							Х-Х		У-У		J_x , см ⁴	W_x , см	i_x , см	J_y , см ⁴	W_y , см	i_y , см	189	0.513	192	513	135	165				160	0.75	0.92
Площі сечення, см ²	Геометрическая масса / поємн., кг	Периметр, мм	Справочные величины для осей																																				
			Х-Х		У-У																																		
J_x , см ⁴	W_x , см	i_x , см	J_y , см ⁴	W_y , см	i_y , см																																		
189	0.513	192	513	135	165																																		
			160	0.75	0.92																																		

артикул	найменування	ескіз/характеристики																																	
KMD.VF.T7060L	Т-подібний профіль (70x60x1,7)	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Площадь сечення, см²</th> <th>Геометрическая масса / поємк., кг</th> <th>Периметр, мм</th> <th colspan="6">Справочные величины для осей</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th colspan="3">Х-Х</th> <th colspan="3">У-У</th> </tr> <tr> <th>J_x, см⁴</th> <th>W_x, см</th> <th>i_x, см</th> <th>J_y, см⁴</th> <th>W_y, см⁴</th> <th>i_y, см</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>187</td> <td>0.506</td> <td>268</td> <td>6.71</td> <td>147</td> <td>190</td> <td>3.80</td> <td>1.09</td> <td>143</td> </tr> </tbody> </table>	Площадь сечення, см ²	Геометрическая масса / поємк., кг	Периметр, мм	Справочные величины для осей									Х-Х			У-У			J_x , см ⁴	W_x , см	i_x , см	J_y , см ⁴	W_y , см ⁴	i_y , см	187	0.506	268	6.71	147	190	3.80	1.09	143
Площадь сечення, см ²	Геометрическая масса / поємк., кг	Периметр, мм	Справочные величины для осей																																
			Х-Х			У-У																													
J_x , см ⁴	W_x , см	i_x , см	J_y , см ⁴	W_y , см ⁴	i_y , см																														
187	0.506	268	6.71	147	190	3.80	1.09	143																											
KMD.VF.T7056L	Т-подібний профіль (70x56x2,1)	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Площадь сечення, см²</th> <th>Геометрическая масса / поємк., кг</th> <th>Периметр, мм</th> <th colspan="6">Справочные величины для осей</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th colspan="3">Х-Х</th> <th colspan="3">У-У</th> </tr> <tr> <th>J_x, см⁴</th> <th>W_x, см</th> <th>i_x, см</th> <th>J_y, см⁴</th> <th>W_y, см⁴</th> <th>i_y, см</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>192</td> <td>0.519</td> <td>267</td> <td>5.70</td> <td>133</td> <td>172</td> <td>4.04</td> <td>1.15</td> <td>145</td> </tr> </tbody> </table>	Площадь сечення, см ²	Геометрическая масса / поємк., кг	Периметр, мм	Справочные величины для осей									Х-Х			У-У			J_x , см ⁴	W_x , см	i_x , см	J_y , см ⁴	W_y , см ⁴	i_y , см	192	0.519	267	5.70	133	172	4.04	1.15	145
Площадь сечення, см ²	Геометрическая масса / поємк., кг	Периметр, мм	Справочные величины для осей																																
			Х-Х			У-У																													
J_x , см ⁴	W_x , см	i_x , см	J_y , см ⁴	W_y , см ⁴	i_y , см																														
192	0.519	267	5.70	133	172	4.04	1.15	145																											
KMD.VF.T7060N	Т-подібний профіль (70x60x2,2)	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Площадь сечення, см²</th> <th>Геометрическая масса / поємк., кг</th> <th>Периметр, мм</th> <th colspan="6">Справочные величины для осей</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th colspan="3">Х-Х</th> <th colspan="3">У-У</th> </tr> <tr> <th>J_x, см⁴</th> <th>W_x, см</th> <th>i_x, см</th> <th>J_y, см⁴</th> <th>W_y, см⁴</th> <th>i_y, см</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>228</td> <td>0.619</td> <td>268</td> <td>8.48</td> <td>192</td> <td>193</td> <td>4.26</td> <td>1.22</td> <td>137</td> </tr> </tbody> </table>	Площадь сечення, см ²	Геометрическая масса / поємк., кг	Периметр, мм	Справочные величины для осей									Х-Х			У-У			J_x , см ⁴	W_x , см	i_x , см	J_y , см ⁴	W_y , см ⁴	i_y , см	228	0.619	268	8.48	192	193	4.26	1.22	137
Площадь сечення, см ²	Геометрическая масса / поємк., кг	Периметр, мм	Справочные величины для осей																																
			Х-Х			У-У																													
J_x , см ⁴	W_x , см	i_x , см	J_y , см ⁴	W_y , см ⁴	i_y , см																														
228	0.619	268	8.48	192	193	4.26	1.22	137																											
KMD.VF.T8056LN	Т-подібний профіль (80x56)	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Площадь сечення, см²</th> <th>Геометрическая масса / поємк., кг</th> <th>Периметр, мм</th> <th colspan="6">Справочные величины для осей</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th colspan="3">Х-Х</th> <th colspan="3">У-У</th> </tr> <tr> <th>J_x, см⁴</th> <th>W_x, см</th> <th>i_x, см</th> <th>J_y, см⁴</th> <th>W_y, см⁴</th> <th>i_y, см</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>193</td> <td>0.522</td> <td>287</td> <td>5.73</td> <td>133</td> <td>172</td> <td>5.25</td> <td>1.31</td> <td>165</td> </tr> </tbody> </table>	Площадь сечення, см ²	Геометрическая масса / поємк., кг	Периметр, мм	Справочные величины для осей									Х-Х			У-У			J_x , см ⁴	W_x , см	i_x , см	J_y , см ⁴	W_y , см ⁴	i_y , см	193	0.522	287	5.73	133	172	5.25	1.31	165
Площадь сечення, см ²	Геометрическая масса / поємк., кг	Периметр, мм	Справочные величины для осей																																
			Х-Х			У-У																													
J_x , см ⁴	W_x , см	i_x , см	J_y , см ⁴	W_y , см ⁴	i_y , см																														
193	0.522	287	5.73	133	172	5.25	1.31	165																											
KMD.VF.T12060N	Т-подібний профіль (120x60x2)	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Площадь сечення, см²</th> <th>Геометрическая масса / поємк., кг</th> <th>Периметр, мм</th> <th colspan="6">Справочные величины для осей</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th colspan="3">Х-Х</th> <th colspan="3">У-У</th> </tr> <tr> <th>J_x, см⁴</th> <th>W_x, см</th> <th>i_x, см</th> <th>J_y, см⁴</th> <th>W_y, см⁴</th> <th>i_y, см</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>358</td> <td>0.969</td> <td>358</td> <td>10.31</td> <td>209</td> <td>170</td> <td>28.80</td> <td>4.80</td> <td>284</td> </tr> </tbody> </table>	Площадь сечення, см ²	Геометрическая масса / поємк., кг	Периметр, мм	Справочные величины для осей									Х-Х			У-У			J_x , см ⁴	W_x , см	i_x , см	J_y , см ⁴	W_y , см ⁴	i_y , см	358	0.969	358	10.31	209	170	28.80	4.80	284
Площадь сечення, см ²	Геометрическая масса / поємк., кг	Периметр, мм	Справочные величины для осей																																
			Х-Х			У-У																													
J_x , см ⁴	W_x , см	i_x , см	J_y , см ⁴	W_y , см ⁴	i_y , см																														
358	0.969	358	10.31	209	170	28.80	4.80	284																											

артикул	найменування	ескіз/характеристики																										
KMD.VF.T1406ON	Т-подібний профіль (140x60x2)	 <table border="1" data-bbox="1079 291 1453 381"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Площа сечення, см²</th> <th rowspan="2">Геометрическа massa 1 позем, кг</th> <th rowspan="2">Периметр, мм</th> <th colspan="6">Справочні величини для осей</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Х-Х</th> <th colspan="2">У-У</th> <th colspan="2">Х-Х</th> <th colspan="2">У-У</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>398</td> <td>1078</td> <td>398</td> <td>1065</td> <td>212</td> <td>164</td> <td>4574</td> <td>653</td> <td>339</td> </tr> </tbody> </table>	Площа сечення, см ²	Геометрическа massa 1 позем, кг	Периметр, мм	Справочні величини для осей						Х-Х		У-У		Х-Х		У-У		398	1078	398	1065	212	164	4574	653	339
Площа сечення, см ²	Геометрическа massa 1 позем, кг	Периметр, мм				Справочні величини для осей																						
			Х-Х		У-У		Х-Х		У-У																			
398	1078	398	1065	212	164	4574	653	339																				
KMD.VF.OMG80	Профіль алюмінієвий Омега 50x80x10	 <table border="1" data-bbox="1056 550 1453 640"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Площа сечення, см²</th> <th rowspan="2">Геометрическа massa 1 позем, кг</th> <th rowspan="2">Периметр, мм</th> <th colspan="6">Справочні величини для осей</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Х-Х</th> <th colspan="2">У-У</th> <th colspan="2">Х-Х</th> <th colspan="2">У-У</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>171</td> <td>0462</td> <td>194</td> <td>025</td> <td>046</td> <td>039</td> <td>955</td> <td>239</td> <td>237</td> </tr> </tbody> </table>	Площа сечення, см ²	Геометрическа massa 1 позем, кг	Периметр, мм	Справочні величини для осей						Х-Х		У-У		Х-Х		У-У		171	0462	194	025	046	039	955	239	237
Площа сечення, см ²	Геометрическа massa 1 позем, кг	Периметр, мм				Справочні величини для осей																						
			Х-Х		У-У		Х-Х		У-У																			
171	0462	194	025	046	039	955	239	237																				
KMD.VF.AGRAF	Профіль аграфний	 <table border="1" data-bbox="968 887 1453 1021"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Площа сечення, см²</th> <th rowspan="2">Геометрическа massa 1 позем, кг</th> <th rowspan="2">Периметр, мм</th> <th colspan="6">Справочні величини для осей</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Х-Х</th> <th colspan="2">У-У</th> <th colspan="2">Х-Х</th> <th colspan="2">У-У</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.72</td> <td>0.738</td> <td>248</td> <td>13.76</td> <td>4.23</td> <td>225</td> <td>2.15</td> <td>13.5</td> <td>0.89</td> </tr> </tbody> </table>	Площа сечення, см ²	Геометрическа massa 1 позем, кг	Периметр, мм	Справочні величини для осей						Х-Х		У-У		Х-Х		У-У		2.72	0.738	248	13.76	4.23	225	2.15	13.5	0.89
Площа сечення, см ²	Геометрическа massa 1 позем, кг	Периметр, мм				Справочні величини для осей																						
			Х-Х		У-У		Х-Х		У-У																			
2.72	0.738	248	13.76	4.23	225	2.15	13.5	0.89																				
KMD.VF.KV40402.0	Профіль алюмінієвий квадратний 40x40x2	 <table border="1" data-bbox="984 1257 1453 1370"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Площа сечення, см²</th> <th rowspan="2">Геометрическа massa 1 позем, кг</th> <th rowspan="2">Периметр, мм</th> <th colspan="6">Справочні величини для осей</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Х-Х</th> <th colspan="2">У-У</th> <th colspan="2">Х-Х</th> <th colspan="2">У-У</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.04</td> <td>0.824</td> <td>160</td> <td>7.34</td> <td>3.67</td> <td>155</td> <td>7.34</td> <td>3.67</td> <td>155</td> </tr> </tbody> </table>	Площа сечення, см ²	Геометрическа massa 1 позем, кг	Периметр, мм	Справочні величини для осей						Х-Х		У-У		Х-Х		У-У		3.04	0.824	160	7.34	3.67	155	7.34	3.67	155
Площа сечення, см ²	Геометрическа massa 1 позем, кг	Периметр, мм				Справочні величини для осей																						
			Х-Х		У-У		Х-Х		У-У																			
3.04	0.824	160	7.34	3.67	155	7.34	3.67	155																				
KMD.VF.KV50502.0	Профіль алюмінієвий квадратний 50x50x2	 <table border="1" data-bbox="984 1617 1453 1729"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Площа сечення, см²</th> <th rowspan="2">Геометрическа massa 1 позем, кг</th> <th rowspan="2">Периметр, мм</th> <th colspan="6">Справочні величини для осей</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Х-Х</th> <th colspan="2">У-У</th> <th colspan="2">Х-Х</th> <th colspan="2">У-У</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.84</td> <td>1041</td> <td>200</td> <td>14.77</td> <td>5.91</td> <td>196</td> <td>14.77</td> <td>5.91</td> <td>196</td> </tr> </tbody> </table>	Площа сечення, см ²	Геометрическа massa 1 позем, кг	Периметр, мм	Справочні величини для осей						Х-Х		У-У		Х-Х		У-У		3.84	1041	200	14.77	5.91	196	14.77	5.91	196
Площа сечення, см ²	Геометрическа massa 1 позем, кг	Периметр, мм				Справочні величини для осей																						
			Х-Х		У-У		Х-Х		У-У																			
3.84	1041	200	14.77	5.91	196	14.77	5.91	196																				







KMD.VF.F4	Профіль алюмінієвий F-подібний 4мм	 <table border="1" data-bbox="949 662 1430 781"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Площадь сечения см²</th> <th rowspan="2">Геометрическая масса 1 пог.м кг</th> <th rowspan="2">Периметр мм</th> <th colspan="6">Справочные величины для осей</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Х-Х</th> <th colspan="3">У-У</th> </tr> <tr> <th>J_x, см⁴</th> <th>W_x, см³</th> <th>i_x, см</th> <th>J_y, см⁴</th> <th>W_y, см³</th> <th>i_y, см</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.75</td> <td>0.204</td> <td>116</td> <td>0.24</td> <td>0.19</td> <td>0.56</td> <td>0.24</td> <td>0.16</td> <td>0.56</td> </tr> </tbody> </table>	Площадь сечения см ²	Геометрическая масса 1 пог.м кг	Периметр мм	Справочные величины для осей						Х-Х			У-У			J_x , см ⁴	W_x , см ³	i_x , см	J_y , см ⁴	W_y , см ³	i_y , см	0.75	0.204	116	0.24	0.19	0.56	0.24	0.16	0.56
Площадь сечения см ²	Геометрическая масса 1 пог.м кг	Периметр мм				Справочные величины для осей																										
			Х-Х			У-У																										
J_x , см ⁴	W_x , см ³	i_x , см	J_y , см ⁴	W_y , см ³	i_y , см																											
0.75	0.204	116	0.24	0.19	0.56	0.24	0.16	0.56																								

артикул	найменування	ескіз/характеристики																																			
KMD.VF.SN100	Профіль алюмінієвий самонесуча направляюча 100мм	 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Площадь сечения, см²</th> <th rowspan="2">Теоретическая масса 1 пог.м, кг</th> <th rowspan="2">Периметр, мм</th> <th colspan="6">Справочные величины для осей</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Х-Х</th> <th colspan="2">У-У</th> <th colspan="2">Х-Х</th> <th colspan="2">У-У</th> </tr> <tr> <th>J_g, см⁴</th> <th>W_g, см³</th> <th>i_g, см</th> <th>J_g, см⁴</th> <th>W_g, см³</th> <th>i_g, см</th> <th>J_g, см⁴</th> <th>W_g, см³</th> <th>i_g, см</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>579</td> <td>1570</td> <td>324</td> <td>80</td> <td>15.02</td> <td>370</td> <td>25.12</td> <td>10.05</td> <td>208</td> </tr> </tbody> </table>	Площадь сечения, см ²	Теоретическая масса 1 пог.м, кг	Периметр, мм	Справочные величины для осей						Х-Х		У-У		Х-Х		У-У		J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см	J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см	J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см	579	1570	324	80	15.02	370	25.12	10.05	208
Площадь сечения, см ²	Теоретическая масса 1 пог.м, кг	Периметр, мм				Справочные величины для осей																															
			Х-Х		У-У		Х-Х		У-У																												
J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см	J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см	J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см																													
579	1570	324	80	15.02	370	25.12	10.05	208																													
KMD.VF.NSP6080	Профіль алюмінієвий самонесуча направляюча 60х80мм	 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Площадь сечения, см²</th> <th rowspan="2">Теоретическая масса 1 пог.м, кг</th> <th rowspan="2">Периметр, мм</th> <th colspan="6">Справочные величины для осей</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Х-Х</th> <th colspan="2">У-У</th> <th colspan="2">Х-Х</th> <th colspan="2">У-У</th> </tr> <tr> <th>J_g, см⁴</th> <th>W_g, см³</th> <th>i_g, см</th> <th>J_g, см⁴</th> <th>W_g, см³</th> <th>i_g, см</th> <th>J_g, см⁴</th> <th>W_g, см³</th> <th>i_g, см</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>360</td> <td>0.974</td> <td>281</td> <td>21.75</td> <td>6.48</td> <td>246</td> <td>17.13</td> <td>4.28</td> <td>2.18</td> </tr> </tbody> </table>	Площадь сечения, см ²	Теоретическая масса 1 пог.м, кг	Периметр, мм	Справочные величины для осей						Х-Х		У-У		Х-Х		У-У		J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см	J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см	J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см	360	0.974	281	21.75	6.48	246	17.13	4.28	2.18
Площадь сечения, см ²	Теоретическая масса 1 пог.м, кг	Периметр, мм				Справочные величины для осей																															
			Х-Х		У-У		Х-Х		У-У																												
J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см	J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см	J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см																													
360	0.974	281	21.75	6.48	246	17.13	4.28	2.18																													
KMD.VF.NSP6580	Профіль алюмінієвий самонесуча направляюча 65х80мм	 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Площадь сечения, см²</th> <th rowspan="2">Теоретическая масса 1 пог.м, кг</th> <th rowspan="2">Периметр, мм</th> <th colspan="6">Справочные величины для осей</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Х-Х</th> <th colspan="2">У-У</th> <th colspan="2">Х-Х</th> <th colspan="2">У-У</th> </tr> <tr> <th>J_g, см⁴</th> <th>W_g, см³</th> <th>i_g, см</th> <th>J_g, см⁴</th> <th>W_g, см³</th> <th>i_g, см</th> <th>J_g, см⁴</th> <th>W_g, см³</th> <th>i_g, см</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>544</td> <td>1.475</td> <td>290</td> <td>37.23</td> <td>11.11</td> <td>262</td> <td>24.98</td> <td>6.24</td> <td>2.14</td> </tr> </tbody> </table>	Площадь сечения, см ²	Теоретическая масса 1 пог.м, кг	Периметр, мм	Справочные величины для осей						Х-Х		У-У		Х-Х		У-У		J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см	J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см	J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см	544	1.475	290	37.23	11.11	262	24.98	6.24	2.14
Площадь сечения, см ²	Теоретическая масса 1 пог.м, кг	Периметр, мм				Справочные величины для осей																															
			Х-Х		У-У		Х-Х		У-У																												
J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см	J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см	J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см																													
544	1.475	290	37.23	11.11	262	24.98	6.24	2.14																													
KMD.VF.NSP9080	Профіль алюмінієвий самонесуча направляюча 90х80мм	 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Площадь сечения, см²</th> <th rowspan="2">Теоретическая масса 1 пог.м, кг</th> <th rowspan="2">Периметр, мм</th> <th colspan="6">Справочные величины для осей</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Х-Х</th> <th colspan="2">У-У</th> <th colspan="2">Х-Х</th> <th colspan="2">У-У</th> </tr> <tr> <th>J_g, см⁴</th> <th>W_g, см³</th> <th>i_g, см</th> <th>J_g, см⁴</th> <th>W_g, см³</th> <th>i_g, см</th> <th>J_g, см⁴</th> <th>W_g, см³</th> <th>i_g, см</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.98</td> <td>18.91</td> <td>342</td> <td>78.01</td> <td>17.00</td> <td>3.34</td> <td>31.56</td> <td>7.89</td> <td>2.13</td> </tr> </tbody> </table>	Площадь сечения, см ²	Теоретическая масса 1 пог.м, кг	Периметр, мм	Справочные величины для осей						Х-Х		У-У		Х-Х		У-У		J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см	J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см	J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см	6.98	18.91	342	78.01	17.00	3.34	31.56	7.89	2.13
Площадь сечения, см ²	Теоретическая масса 1 пог.м, кг	Периметр, мм				Справочные величины для осей																															
			Х-Х		У-У		Х-Х		У-У																												
J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см	J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см	J_g , см ⁴	W_g , см ³	i_g , см																													
6.98	18.91	342	78.01	17.00	3.34	31.56	7.89	2.13																													

артикул	найменування	ескіз/характеристики																									
KMD.VF.NSP15080	Профіль алюмінієвий самонесуча направляюча 150x80мм	 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Площадь сечених сечених см²</th> <th rowspan="2">Твердотільний маса 1 поз.</th> <th rowspan="2">Горизонтал мм</th> <th colspan="4">Справочні величини для осей X-X Y-Y</th> </tr> <tr> <th>J_y, см⁴</th> <th>W_y, см³</th> <th>I_y, см⁴</th> <th>J_x, см⁴</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.23</td> <td>2502</td> <td>465</td> <td>26742</td> <td>34.12</td> <td>5.38</td> <td>44.15</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1104</td> <td></td> <td>2.19</td> </tr> </tbody> </table>	Площадь сечених сечених см ²	Твердотільний маса 1 поз.	Горизонтал мм	Справочні величини для осей X-X Y-Y				J _y , см ⁴	W _y , см ³	I _y , см ⁴	J _x , см ⁴	9.23	2502	465	26742	34.12	5.38	44.15					1104		2.19
Площадь сечених сечених см ²	Твердотільний маса 1 поз.	Горизонтал мм				Справочні величини для осей X-X Y-Y																					
			J _y , см ⁴	W _y , см ³	I _y , см ⁴	J _x , см ⁴																					
9.23	2502	465	26742	34.12	5.38	44.15																					
				1104		2.19																					

Фасадні кронштейни







S кронштейни алюмінієві опорні

артикул	найменування	ескіз/характеристики
KMD.VF.KR60S	Кронштейн алюмінієвий 60x60x40S	
KMD.VF.KR80S	Кронштейн алюмінієвий 80x60x40S	
KMD.VF.KR100S	Кронштейн алюмінієвий 100x60x40S	
KMD.VF.KR140S	Кронштейн алюмінієвий 140x60x40S	
KMD.VF.KR160S	Кронштейн алюмінієвий 160x60x40S	
KMD.VF.KR180S	Кронштейн алюмінієвий 180x60x40S	

артикул	найменування	ескіз/характеристики
KMD.VF.KR210S	Кронштейн алюмінієвий 210x60x40S	
KMD.VF.KR240S	Кронштейн алюмінієвий 240x60x40S	
KMD.VF.KR270S	Кронштейн алюмінієвий 270x60x40S	






М кронштейни алюмінієві універсальні

KMD.VF.KR60M	Кронштейн алюмінієвий 60x80x40M	
KMD.VF.KR80M	Кронштейн алюмінієвий 80x80x40M	
KMD.VF.KR100M	Кронштейн алюмінієвий 100x80x40M	

артикул	найменування	ескіз/характеристики
KMD.VF.KR140M	Кронштейн алюмінієвий 140x80x40М	
KMD.VF.KR160M	Кронштейн алюмінієвий 160x80x40М	
KMD.VF.KR180M	Кронштейн алюмінієвий 180x80x40М	
KMD.VF.KR210M	Кронштейн алюмінієвий 210x80x40М	
KMD.VF.KR240M	Кронштейн алюмінієвий 240x80x40М	
KMD.VF.KR270M	Кронштейн алюмінієвий 270x80x40М	






L кронштейни алюмінієві несучі






артикул	найменування	ескіз/характеристики
KMD.VF.KR100L	Кронштейн алюмінієвий 100x140x40L	
KMD.VF.KR140L	Кронштейн алюмінієвий 140x140x40L	
KMD.VF.KR160L	Кронштейн алюмінієвий 160x140x40L	
KMD.VF.KR180L	Кронштейн алюмінієвий 180x140x40L	
KMD.VF.KR210L	Кронштейн алюмінієвий 210x140x40L	





артикул	найменування	ескіз/характеристики
KMD.VF.KR240L	Кронштейн алюмінієвий 240x140x40L	
KMD.VF.KR270L	Кронштейн алюмінієвий 270x140x40L	
Подовжувачі		
KMD.VF.US110S	Подовжувач 110 S	
KMD.VF.US110M	Подовжувач 110 M	
KMD.VF.US110L	Подовжувач 110 L	

Кронштейни системи KMD VF Premium





S кронштейни алюмінієві опорні




артикул	найменування	ескіз/характеристики
KMD.VF.KS65S	П-кронштейн самонесучий 65x60S	
KMD.VF.KS90S	П-кронштейн самонесучий 90x60S	
KMD.VF.KS120S	П-кронштейн самонесучий 120x60S	
KMD.VF.KS150S	П-кронштейн самонесучий 150x60S	
KMD.VF.KS180S	П-кронштейн самонесучий 180x60S	

артикул	найменування	ескіз/характеристики
KMD.VF.KS210S	П-кронштейн самонесучий 210x60S	
KMD.VF.KS240S	П-кронштейн самонесучий 240x60S	
М кронштейни алюмінієві універсальні		
KMD.VF.KS65M	П-кронштейн самонесучий 65x80M	
KMD.VF.KS90M	П-кронштейн самонесучий 90x80M	
KMD.VF.KS120M	П-кронштейн самонесучий 120x80M	





артикул	найменування	ескіз/характеристики
KMD.VF.KS150M	П-кронштейн самонесучий 150x80М	
KMD.VF.KS180M	П-кронштейн самонесучий 180x80М	
KMD.VF.KS210M	П-кронштейн самонесучий 210x80М	
KMD.VF.KS240M	П-кронштейн самонесучий 240x80М	





Л кронштейни алюмінієві несучі

артикул	найменування	ескіз/характеристики
KMD.VF.KS65L	П-кронштейн самонесучий 65x140L	
KMD.VF.KS90L	П-кронштейн самонесучий 90x140L	
KMD.VF.KS120L	П-кронштейн самонесучий 120x140L	
KMD.VF.KS150L	П-кронштейн самонесучий 150x140L	




артикул	найменування	ескіз/характеристики
KMD.VF.KS180L	П-кронштейн самонесучий 180x140L	
KMD.VF.KS210L	П-кронштейн самонесучий 210x140L	
KMD.VF.KS240L	П-кронштейн самонесучий 240x140L	

S кронштейни алюмінієві опорні

артикул	найменування	ескіз/характеристики
KMD.VF.KSU150S	Н-кронштейн самонесучий посиленний 150x60S	
KMD.VF.KSU180S	Н-кронштейн самонесучий посиленний 180x60S	
KMD.VF.KSU210S	Н-кронштейн самонесучий посиленний 210x60S	
KMD.VF.KSU240S	Н-кронштейн самонесучий посиленний 240x60S	





М кронштейни алюмінієві універсальні		
артикул	найменування	ескіз/характеристики
KMD.VF.KSU150M	Н-кронштейн самонесучий посиленний 150x80М	
KMD.VF.KSU180M	Н-кронштейн самонесучий посиленний 180x80М	
KMD.VF.KSU210M	Н-кронштейн самонесучий посиленний 210x80М	
KMD.VF.KSU240M	Н-кронштейн самонесучий посиленний 240x80М	

L кронштейни алюмінієві несучі














артикул	найменування	ескіз/характеристики
KMD.VF.KSU150L	Н-кронштейн самонесучий посиленний 150x140L	
KMD.VF.KSU180L	Н-кронштейн самонесучий посиленний 180x140L	
KMD.VF.KSU210L	Н-кронштейн самонесучий посиленний 210x140L	

артикул	найменування	ескіз/характеристики
KMD.VF.KSU240L	Н-кронштейн самонесучий посиленний 240x140L	
Подовжувачі		
KMD.VF.US110S	Подовжувач 110 S	
KMD.VF.US110M	Подовжувач 110 M	
KMD.VF.US110L	Подовжувач 110 L	






З'єднувачі







артикул	найменування	ескіз/характеристики																																	
KMD.VF.SSK49	З'єднувач стійок 49мм	 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Площадь сечения</th> <th colspan="2">Геометрическая масса 1 полосы</th> <th colspan="2">Периметр</th> <th colspan="6">Справочные величины для осей X-X</th> </tr> <tr> <th>см²</th> <th>кг</th> <th>мм</th> <th>мм</th> <th>J_x, см⁴</th> <th>W_x, см³</th> <th>I_x, см⁴</th> <th>J_y, см⁴</th> <th>W_y, см³</th> <th>I_y, см⁴</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.12</td> <td>1929</td> <td>665</td> <td>87.77</td> <td>12.32</td> <td>3.51</td> <td>27.78</td> <td>1111</td> <td>198</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Площадь сечения		Геометрическая масса 1 полосы		Периметр		Справочные величины для осей X-X						см ²	кг	мм	мм	J _x , см ⁴	W _x , см ³	I _x , см ⁴	J _y , см ⁴	W _y , см ³	I _y , см ⁴	7.12	1929	665	87.77	12.32	3.51	27.78	1111	198		
Площадь сечения		Геометрическая масса 1 полосы		Периметр		Справочные величины для осей X-X																													
см ²	кг	мм	мм	J _x , см ⁴	W _x , см ³	I _x , см ⁴	J _y , см ⁴	W _y , см ³	I _y , см ⁴																										
7.12	1929	665	87.77	12.32	3.51	27.78	1111	198																											
KMD.VF.SSK59	З'єднувач стійок 59мм	 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Площадь сечения</th> <th colspan="2">Геометрическая масса 1 полосы</th> <th colspan="2">Периметр</th> <th colspan="6">Справочные величины для осей X-X</th> </tr> <tr> <th>см²</th> <th>кг</th> <th>мм</th> <th>мм</th> <th>J_x, см⁴</th> <th>W_x, см³</th> <th>I_x, см⁴</th> <th>J_y, см⁴</th> <th>W_y, см³</th> <th>I_y, см⁴</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.12</td> <td>1929</td> <td>665</td> <td>87.77</td> <td>12.32</td> <td>3.51</td> <td>27.78</td> <td>1111</td> <td>198</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Площадь сечения		Геометрическая масса 1 полосы		Периметр		Справочные величины для осей X-X						см ²	кг	мм	мм	J _x , см ⁴	W _x , см ³	I _x , см ⁴	J _y , см ⁴	W _y , см ³	I _y , см ⁴	7.12	1929	665	87.77	12.32	3.51	27.78	1111	198		
Площадь сечения		Геометрическая масса 1 полосы		Периметр		Справочные величины для осей X-X																													
см ²	кг	мм	мм	J _x , см ⁴	W _x , см ³	I _x , см ⁴	J _y , см ⁴	W _y , см ³	I _y , см ⁴																										
7.12	1929	665	87.77	12.32	3.51	27.78	1111	198																											
KMD.VF.SSK64	З'єднувач стійок 64мм	 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Площадь сечения</th> <th colspan="2">Геометрическая масса 1 полосы</th> <th colspan="2">Периметр</th> <th colspan="6">Справочные величины для осей X-X</th> </tr> <tr> <th>см²</th> <th>кг</th> <th>мм</th> <th>мм</th> <th>J_x, см⁴</th> <th>W_x, см³</th> <th>I_x, см⁴</th> <th>J_y, см⁴</th> <th>W_y, см³</th> <th>I_y, см⁴</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.03</td> <td>1362</td> <td>253</td> <td>26.66</td> <td>8.19</td> <td>230</td> <td>9.28</td> <td>4.24</td> <td>136</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Площадь сечения		Геометрическая масса 1 полосы		Периметр		Справочные величины для осей X-X						см ²	кг	мм	мм	J _x , см ⁴	W _x , см ³	I _x , см ⁴	J _y , см ⁴	W _y , см ³	I _y , см ⁴	5.03	1362	253	26.66	8.19	230	9.28	4.24	136		
Площадь сечения		Геометрическая масса 1 полосы		Периметр		Справочные величины для осей X-X																													
см ²	кг	мм	мм	J _x , см ⁴	W _x , см ³	I _x , см ⁴	J _y , см ⁴	W _y , см ³	I _y , см ⁴																										
5.03	1362	253	26.66	8.19	230	9.28	4.24	136																											
KMD.VF.SN2040	З'єднувач профілю направляючого 150мм																																		

Елементи кріплення

артикул	найменування	ескіз/характеристики
	Анкер-болт Mungo з шайбою по DIN 125A 10x95/15 m2	
KMD.VF.FAMQLK-STB1080CHE	Дюбель фасадний універсальний MQLK-STB 10x80 Mungo з гвинтом	
KMD.VF.SA23919	Саморіз нержавіючий 3,9x19 зі свердлом напівкругла голівка	
KMD.VF.ZA2A2328	Заклепка нерж/нерж 3,2x8	
KMD.VF.ZA2A248	Заклепка нерж/нерж 4x8	
KMD.VF.ZA1St4012	Заклепка ал/ст 4x12	
KMD.VF.ZA2A488	Заклепка нерж/нерж 4,8x8	
KMD.VF.ZAIA24812	Заклепка ал/нерж 4,8x12	
KMD.VF.ZA2A24812	Заклепка нерж/нерж 4,8x12	
KMD.VF.AV616	Гвинт регулювальний М6x16 нерж din912	
	Штифт 8x45	
	Шплінт 2x20 A2	
	Шайба з EPDM 1мм	

Комплектуючі

артикул	найменування	ескіз/характеристики
KMD.VF.TE1	Терморозрив 50x80	
KMD.VF.TE2	Терморозрив подвійний 50x150	
KMD.VF.AGF	KMD.VF.AGF Деталь Аграфна (без отвору)	
KMD.VF.AGF	KMD.VF.AGF Деталь Аграфна (з отвором для регулювального гвинта)	
	Салазка	

	Бічний рамковий профіль	
	Нижній рамковий профіль	
	Верхній рамковий профіль	
	З'єднувач кутовий	
	Самоклеюча неопренова стрічка	
	Трубка з EPDM	

6. Організація і технологія виконання робіт

Підготовка до проведення робіт з монтажу KMD VF.

До початку робіт необхідно:

- завершити всі роботи по влаштуванню монолітних конструкцій будівлі;
- перевірити стан зовнішніх стін (вертикальність, стан поверхні стін, укосів, вертикальних і горизонтальних розмірів віконних прорізів і т.д.);
- підготувати поверхню (очищення від незв'язаних зі стіною елементів: штукатурки, фарби і т.д.);
- зміцнити рогачі для водостічних труб і скоби для підвіски мережі вуличного освітлення;
- встановити кріплення пожежних сходів;
- закінчити влаштування лоджій, балконів і їх огорожень, козирків, карнизів і т.д.;
- завершити монтаж кронштейнів і точок кріплення під кондиціонери, вивести всі необхідні комунікації;
- встановити всі необхідні закладні деталі, для зовнішніх елементів фасаду будівлі, які пов'язані з конструкцією НВФ;
- заготовити матеріали у місцях виробництва робіт;
- встановити і перевірити на міцність підмости, встановити риштування;
- на межі небезпечної зони від роботи люлек встановити на майданчику інвентарну огорожу відповідно до ДСТУ та вивісити попереджувальні написи;
- забезпечити освітлення робочих місць, забезпечити майданчик електроенергією, побутовими приміщеннями і окремим щитом для підключення монтажних люлек і електроінструменту.

Не дозволяється виконання робіт з монтажу фасадної системи:

- при виконанні суміжних робіт іншими організаціями НАД або ПІД зоною роботи монтажної люльки. Виконання будь-яких робіт заборонено, якщо в межах небезпечної зони паралельно працює інша організація;
- без наявності комплекту проектної документації, погодженої та затвердженої в установленому порядку;
- при відсутності покрівлі та огорож;
- під час дощу або снігопаду, при густому тумані;
- при вітрі, швидкість якого перевищує 10 м/с;
- при температурі зовнішнього повітря нижче -25 градусів Цельсія
- без проходження монтажної бригади інструктажу з охорони праці

- виконувати підйом на будівельній люльці, не впевнившись про її працевздатність та перевірки кріплення консолей.

Роботи з монтажу системи можуть виконувати організації, фахівці якої пройшли навчання і мають ліцензію на право виконання зазначених робіт. Всі роботи виконувати під контролем особи відповідальної за безпечне виробництво робіт.

У процесі виконання робіт не допускається:

- консервація закріпленого на стіні утеплювача без захисної мембрани (якщо це не передбачено проектом);
- кріплення будь-яких виробів, не передбачених проектом безпосередньо до фасадного облицювання;
- відхилення від технічних рішень, передбачених проектною документацією без узгодження конструктора проекту або виконроба;

Перед початком робіт з монтажу системи необхідно:

- пройти інструктаж способів виконання монтажних робіт (виконавець - бригадир або виконроб);
- отримати (від конструкторів об'єкта) комплект документації для монтажу по захватці на зміну, ознайомитися з монтажними схемами і вузлами конструкції (під керівництвом бригадира або виконроба);
- пройти інструктаж з охорони праці та техніки безпеки на робочому місці;
- перевірити наявність засобів індивідуального захисту і страхувальних канатів в зоні роботи люльки по захватці;
- перевірити працевздатність і надійність закріплення консолей будівельної люльки (виконавець - механік, бригадир);
- перевірити наявність і працевздатність електричних інструментів, слюсарного і допоміжного інструменту, необхідного для виконання даного обсягу робіт (виконавець - бригадир);
- отримати від представника геодезичної служби прив'язки розбивочних вісей для установки кронштейнів та рівня старту монтажу (виконавець - бригадир);

Всі роботи з монтажу фасадної системи повинні виконуватися відповідно до проектної документації та «альбому технічних рішень KMD VF».

Монтаж НВФ виробляти:

- з електричних люлек;
- підмосток;

- тур;
- будівельних риштувань

Місця розташувань, точки установки, точки підключення, кріплення і т.д. всіх пристосувань, з яких буде виконуватися монтаж - повинні бути передбачені і опрацьовані в ППР.

ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Підтвердити достатність несучої здатності стіни при дії на неї розрахункових навантажень підсистеми і провести контрольні випробування міцності забивання кріпильних виробів, за результатами цих випробувань підібрати анкерний кріплення. Згідно ДСТУ Б В.26-35: 2008 п.5.1.8 таблиця 1, п.2.: Зусилля на вирив дюбеля для кріплення фасадної теплоізоляції зі стіни кгс не менше:

- цегла або керамоблок: 100 кгс;
- бетон класу вище В15: 140 кгс;
- пористого бетону: 80 кгс;

Перед початком монтажу підконструкції провести ретельне дослідження:

- площинності всіх частин (фрагментів) фасаду, з метою визначення ступеня відхилення поверхонь і граней від вертикалей до горизонталей;
- відхилення віконних і дверних прорізів (конструкцій) від проектних розмірів;
- вертикальність кронштейнів, що встановлюються по одній осі (вимірюють відвісами, кинутими по всій висоті фасаду);
- горизонтальність віконних і дверних конструкцій, парапетів, конструкцій з металу і т.д.;

Всі перераховані підготовлені роботи виконуються із застосуванням геодезичних інструментів, відвісів, лазерних рівнів, нівелірів і т.д.

Порядок виконання робіт:

- монтаж кронштейнів;
- монтаж утеплювача і вітробар'єра (якщо передбачено проектом);
- монтаж вертикальних / горизонтальних напрямних;
- монтаж конструкцій, необхідних для установки: парапетів, віконних укосів і т.д. (допускається виконання перед монтажем вертикальних напрямних);
- монтаж облицювання;

На будівельному майданчику встановлюють матеріально-технічний склад для зберігання елементів НВФ: лицювальних плит, панелей примікань (в т.ч. підшивок, парапетів), утеплювача, вітробар'єра (якщо використовується при проведенні робіт), конструктивних елементів несучого каркаса; роблять огляд і

оцінку технічного стану риштувань, засобів механізації, інструменту, їх комплектності та готовності до роботи.

В процесі монтажу елементів системи виконувати поопераційний контроль якості робіт і готувати акти прихованих робіт. Перелік актів прихованих робіт повинні бути передбачені проектною документацією та погоджені з технаглядом замовника.

Перелік заходів щодо організації виконання робіт, передбачених цим розділом, коротко описує основні заходи щодо організації будівельного процесу. Повний перелік необхідно вказувати в ППР і згідно нього виконувати організаційні та монтажні роботи.

7. Монтаж кронштейнів

Виконати розмітку для свердління отвору під установку кріпильних виробів.

Кріпильні вироби поділяються на 3 типи:

1. Фасадний дюбель (читай розділ 3 «Термінологія») - застосовується для кріплення вітрового або універсального кронштейна, який сприймає вітрове навантаження. Таке кріплення використовується для кріплення в цеглу, газоблок, піноблок, ракушняк і інші пористі або пустотілі матеріали.

2. Механічний анкер распорного типу (читай розділ 3 «Термінологія») - застосовується для кріплення несучого або універсального кронштейна, який сприймає вертикальні і вітрові навантаження.

3. Хімічний анкер (читай розділ 3 «Термінологія») - універсальний анкер, який застосовується на всіх видах основи, де неможливо встановити фасадний дюбель або механічний анкер. Даний анкер можна застосовувати як для несучого, так і для вітрового вузла.

Перед установкою анкерного кріплення будь-якого типу, необхідно проконсультуватися з виробником кріплення. Згідно ДСТУ Б В.26-35: 2008 5.2.2.1 анкерна техніка повинна бути виготовлена з нержавіючої сталі марки 25Х13Н2 або з гарячецинковим покриттям товщиною не менше 45 мкм.

Допустиме зміщення щодо проектних значень:

- по вертикалі +/- 50 мм, або, за погодженням з головним конструктором проекту, але не більше 1 висоти елемента заповнення кладки (цегли, керамоблока і т.д.);
- по горизонталі не більше +/- 10 мм (допуск на горизонтальне відхилення визначає головний конструктор проекту, виходячи з ширини лицьової опорної площини вертикальної напрямної і способу фіксації плит до направляючої);

Стартові точки прив'язки, для розмітки кронштейнів приймають згідно робочої документації, вони можуть бути:

- від будівельних осей будівлі;
- віконних або дверних конструкцій;
- інших загальнобудівельних конструкційних елементів будівлі;
- по вертикалі: від висотних відміток;

Крок кронштейнів по горизонталі визначається проектною документацією виходячи з:

- розмірів плити;
- розмірів вертикальних швів;

- розкладки плити на фасаді;

Завершивши розмітку кронштейнів на фасаді приступити до буріння отворів. Буріння (свердління) отворів виконувати механізованим інструментом обертальної дії, за допомогою:

- перфоратора (з відбійним впливом свердла з твердосплавним наконечником) в міцних повнотілих основах, таких як монолітний бетон і бетонні блоки, повнотіла силікатна або керамічна цегла;
- дрилі (без відбійного впливу спеціального свердла) в пустотілих, щілинних керамічних матеріалах, пористих елементів заповнення кладки.

У пористих матеріалах, волокнистих плитах свердління за допомогою перфоратора може привести до розбивання отвору або викрошіння матеріалу стіни. У таких випадках свердлити отвір необхідно без ударного впливу свердла;

Діаметр свердла повинен дорівнювати діаметру анкерного кріplення крім газобетону або іншого пористого матеріалу, при його застосуванні з пластиковим фасадним дюбелем отвір повинен бути на 1 мм менше зовнішнього діаметра дюBELя тому навіть невелике збільшення діаметра отвору від розрахункового під фасадний дюbelь може привести до провертання дюBELя і слабкому кріplенню.

При свердлінні бур направляти і утримувати строго перпендикулярно площині будівельної основи.

- глибина отвору повинна перевищувати глибину анкерування дюBELя, як мініум на 5-10 мм, при цьому, напрямок буріння повинно бути строго перпендикулярно площині основи;
- після свердління, отвори в обов'язковому порядку продути від пилу «грушою» або за допомогою спеціального балончика із стислим повітрям;

Якщо отвір просвердлений помилково, не в тому місці, і потрібно просвердлити нове, то він повинен бути від помилкового на відстані як мініум однієї глибини просвердленого отвору. Установку фасадних дюбелів в шви кладки забороняється. Відстань від центру дюBELя до горизонтального шва повинна бути не менше 25 мм, а від вертикального не менше 60 мм.

Для фасадних дюбелів (використовується для вітрових кронштейнів):

Встановити поліамідну гільзу фасадного дюBELя в отвір стіни, посадка повинна бути щільною і надійною (прокручування гільзи навколо своєї осі НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ). На фасадних дюбелях передбачені конічні бортики на гільзі, довжина шурупа повинна перевищувати довжину фасадного дюBELя (згідно рекомендаціям каталогів виробників анкерного кріplення). Пошкодження, змінання, поломка поліамідної гільзи не допускається. У разі, коли необхідно гільзу «забити» в основу, «забивання» виконувати плавно, без зайвого зусилля, ударний контакт з основою забороняється, це може привести до руйнування зовнішнього контуру отвору, що в свою чергу зменшить несучу здатність анкерного кріplення. Кронштейн фіксують до стіни ОБОВ'ЯЗКОВО через терморазрив, встановлення кронштейна без терморазрива не допускається.

закручування розпірного гвинта виконується ручним або електроінструментом. Момент затягування перевіряється за допомогою динамометричного ключа і не повинен перевищувати рекомендованого виробником кріплення. Не допускається недостатнє закручування розпірного гвинта, кронштейн повинен щільно притиснутий анкерним кріпленням і не повинен вільно обертатися навколо осі анкерування.

Для механічного анкера розпірного типу (використовується для несучих кронштейнів в бетонну або монолітна підстава):

Встановити терморозрив і кронштейн, через кріпильний отвір в кронштейні встановити анкерне кріплення в отвір стіни так, щоб різьбовій хвіст виступав з опорної площини кронштейна на розмір, передбачений проектом і каталогом виробника анкерного кріплення. Встановити шайбу і закрутити гайку. Момент затяжки перевіряється за допомогою динамометричного ключа і не повинен перевищувати рекомендованого виробником кріплення. Не допускається недостатнє закручування фіксуючої гайки, кронштейн повинен бути щільно притиснутий анкерним кріпленням і не повинен вільно обертатися навколо осі анкерування. Поблизу до ліній метрополітену, автострад, залізниць транспорту, трамвайних колій – рекомендується додатково встановлювати пружинну шайбу (гровер) для уникнення самораскручування гайки від динамічних дій. Згодом, момент закручування гайки від постійних вібрацій будівлі зменшується, що призводить до зменшення несучої здатності.

Для хімічного анкера:

Порядок установки хімічного анкера, рекомендується проводити згідно каталогам і технологічними картами виробників кріплення.

Порядок монтажу та розмітки кронштейнів:

1. Встановлюються на плити перекриття несучі кронштейни. На початку крайові кронштейни. Натягується нитка (вісь) або лазерним рівнем проводиться вісь кронштейнів.
2. Відповідно до кроку кронштейнів, зазначеного у проектній документації, встановлюються в ліво / право наступні кронштейни, з відхиленням, що не перевищує допустимі.
3. Повторюємо дію, зазначені в пункті 1 і 2 на плитах перекриття поверхами вище/нижче.
4. Відвісом або лазерним рівнем проводимо вертикальну вісь для вітрових (опорних) кронштейнів. Крок право / ліво повинен відповідати кроку несучих кронштейнів або як вказано в проектній документації.
5. Відстань між несучими кронштейнами ділимо на кількість рядів і отримуємо кількість рядів опорних (вітрових) кронштейнів. Кількість рядів вказано в проектній документації. Вертикальний крок між кронштейнами не повинен перевищувати зазначений в проектній документації і повинен бути в рамках допустимих відхилень.
6. Встановлюємо всі опорні (вітрові кронштейни)

7. У разі, коли необхідні додаткові кронштейни (привіконні), згідно з проектною документацією встановлюємо.


Рекомендується, в кутових зонах будівлі додавати два додаткових стовпчика кронштейнів, що підсилюють кутову зону. Це повинно бути так само, передбачено проектною документацією.

Забороняється:

- використання анкерного кріплення непередбаченого для даної основи;
- установка кронштейнів на непідготовлену поверхню;
- установка кронштейна на пошкоджену основу;
- установка без терморозрива;
- відступ від краю підстави по горизонталі менше 100 мм;
- без підтвердження натурними випробуваннями необхідної несучої здатності анкерних елементів;
- нещільне і неповне прилягання опорної площини кронштейна до основи.
- підрізка кронштейна, яка призведе до зменшення несучої здатності. Допускається підрізування довжини (виносу) кронштейна з умовою, що будуть забезпечені температурні (для лінійного розширення) отвори при подальшому монтажі вертикальних напрямних. Все підрізування повинні бути узгоджені з головним конструктором проекту або особою, яка відповідає за будівельний об'єкт;
- використання анкерного гвинта і гільзи (втулки) різних виробників;
- підкладання під опорну площину кронштейна будь-яких елементів, збільшуючи їх винос від площини стіни. Для цього використовується спеціальний подовжувач кронштейна;
- використання раніше демонтованих анкерних кріплень;

8. Монтаж противожежних екранів

Згідно п 6.6.1 ДБН В.2.6-33:2018: при застосуванні конструкцій із фасадною теплоізоляцією : опорядженням індустріальними та світлопрозорими елементами під опоряджувальним шаром по всьому периметру віконних і дверних прорізів фасаду слід встановлювати захисні козирки-екрані з оцинкованої сталі завтовшки не менше ніж 0,50 мм або інших негорючих матеріалів. Захисні козирки-екрані слід розташовувати перпендикулярно до основної площині фасаду на відстані не менше ніж 70 мм від відповідного укосу прорізу на всю ширину повітряного прошарку.



1 - кронштейн з оцинкованої сталі $50x50x70x1$
2 - терморозрив
3 - екрані з оцинкованої сталі $0,50$ мм

9. Монтаж утеплювача

Плити утеплювача кріпляться до зовнішньої стіни в один або два шари.

Для запобігання наднормативного зволоження ізоляції під час монтажу під

впливом атмосферних опадів рекомендується обмежувати площину захватки.

Установка теплоізоляційних плит ведеться на захватці такої площини, на якій може бути повністю змонтований фрагмент фасаду протягом 2-х - 3-х робочих днів.

Тип і довжина анкера визначаються з урахуванням даних виробника в залежності від товщини утеплювача і матеріалу стіни (малюнок 9.1)

Глибина отвору повинна бути не менше глибини, яка визначається з розрахунку:

$$L_{\text{кріпл}} = l_{\text{ізол}} + \text{мінімум } 60 \text{ (мм)}.$$

Рекомендується виконувати натурні випробування несучої здатності дюбелів для кріплення теплоізоляції


Згідно ДСТУ Б.В.2.6-35: 2008 п.5.2.13 Дюбелі для кріплення теплоізоляції повинні витримувати відривні зусилля зі стіни не менше, кгс:

- цегла: 40 кгс;
- бетон марки не вище В15: 50 кгс;
- природний камінь: 50 кгс;
- пористий бетон (газоблок): 25 кгс;


Згідно п.5.2.2.12 Дюбеля для кріплення теплоізоляції повинні виготовлятися з поліпропілену з розпірним елементом зі стеклонаповнюваного поліаміду або сталі з гарячоцинкованим покриттям товщиною не менше 45 мкм. Діаметр притискої головки дюбелів повинен бути не менше 80 мм

Тип утеплювача, кріпильних елементів і вітрозахисної плівки, що застосовується для утеплення фасаду визначається проектом. Згідно ДСТУ Б.В.2.6-35: 2008 п.5.2.2.7 теплоізоляційні плити повинні належати до груп горючості НГ. Зовнішній шар утеплювача повинен бути щільність не менше 75 кг / м³, внутрішній шар для двошарового утеплювача допускається використання теплоізоляції групи горючості Г1 і Г2 і щільністю 30 кг / м³. Допускається застосування зовнішнього шару утеплення класу горючості Г1 і Г2, якщо це не суперечить ДБН В.2.6-33 діє до: 2016 пункту 5.3.8 таблиця 1, конструктивна схема збірної системи «В».


При одношаровому утепленні, листи утеплювача необхідно кріпiti на 5 дюбелів для одного листа утеплювача (малюнок 9.2). При двошаровому утепленні листи утеплювача необхідно монтувати з перев'язкою 1-го і 2-го шарів. Листи утеплювача необхідно кріпiti на 8 дюбелів на 1 м² згідно ДСТУ Б.В.2.6-35: 2008 п.5.1.8 таблиця 1 п.3 (малюнок 9.3) Кількість дюбелів для внутрішнього шару має становити мінімум 2 шт / на 1 плиту, для зовнішнього шару мінімум 5 шт / на 1 плиту.




Малюнок 9 - 1



Малюнок 9 - 2 Схема установки плит для одношарового утеплення



Малюнок 9 - 3 Схема установки плит для двошарового утеплення



Малюнок 9 - 4 Схема укладання плит утеплювача на кут будівлі. Двошарове утеплення

Зазор між підставою і поверхнею утеплювача неприпустимий. Утеплювач повинен щільно прилягати до основи всією своєю площею тому це веде до утворення «кишень холоду» і утворення конденсату на поверхні стіни. Плити утеплювача стикувати щільно один до одного, зазори і щілини неприпустимі. Неприпустимо змінання утеплювача кріпильним елементом.

При установці теплоізоляційних плит їх необхідно підрізати спеціальним інструментом. Ламати плити забороняється.

При встановлених віконних і дверних обрамлень утеплювач монтують впритул до них (без зазорів). При відсутності обрамлень утеплювач необхідно укладати з припуском не менше 50 мм в глиб віконного (дверного) прорізу, з подальшою підрізкою при монтажі обрамлень. Допускається монтаж утеплювача по контуру віконного отвору на відстані 200 мм від укосів, з подальшою установкою вставок з утеплювача і кріплення кожної з них двома тарілчастими дюбелями.

Добірні теплоізоляційні плити повинні бути надійно закріплені на поверхні стіни. Для установки добірних теплоізоляційних плит їх необхідно підрізати за допомогою ручного інструменту. Ламати плити утеплювача забороняється.

Місця проходження кронштейнів крізь утеплювач рекомендується виконувати способом прибивання. Торець кронштейна прорізає при цьому утеплювач. Дозволяється робити в місці проходження кронштейнів хрестоподібний або вертикальний надріз. Якщо при установці виривається шматок утеплювача, він закладається назад в консоль кронштейна. Неприпустимо встановлювати плити утеплювача з зазором між ними. При установці плити на кронштейн і утворювання зміщення - необхідно змістити плиту і встановити заново. Зазори між утеплювачем призводять до утворення «містків холоду» і зниження теплотехнічних властивостей стіни.

Забивку дюбелів виконувати в напрямку перпендикулярно площині стіни, за допомогою тарілчастого дюBELЯ з гумовим наконечником.

Не допускається поломка або установка з перекосом притискового кола тарілчастого дюBELЯ, в цьому випадку не забезпечується надійність кріплення плити утеплювача.


Не допускається:

- утворення пустот між стіною і плитою теплоізоляції;
- застосування теплоізоляційних плит, що мають механічні пошкодження (визначається візуально);
- зазори між плитами утеплювача;
- прогини, провисання і розшарування утеплювача;
- застосування матеріалів: пінопласт, монтажна піна і т.д. Виняток, допускається застосування ЕППС в цоколях, в приляганнях зовнішніх стін з підлогою, але не більше 300 мм по висоті;
- стик мінераловатних плит і полу, тому що під час дощу утеплювач намокає і втрачає теплоізоляційні властивості;

Утеплення цокольного вузла рекомендується виконувати як показано на малюнку 9-5. Цокольне утеплення рекомендується замінити утеплювачем (наприклад, ЕППС), який не втрачає своїх властивостей при попаданні води на нього. При цьому, даний вузол повинен бути передбачений проектом. кріплення цокольного утеплювача виконувати за таким же принципом, як і основні мінераловатні плити. Стики плит рекомендовано заповнити монтажною піною.

При наявності в проекті вимог по установці вітрогідрозахисної мембрани її монтаж виконується в такий спосіб. Монтаж мембрани здійснюється безпосередньо на поверхню утеплювача. Матеріал розкочується з натягом по поверхні утеплювача горизонтально або вертикально і фіксується тарілчастими дюбелями до стіни. Мінімальна відстань дюBELя від краю полотна не менше 70мм. Перехлест полотен мембрани складає 150 мм. У місцях перехлеста полотен з кроком 600 мм встановлюються тарілчасті дюBELя. При застосуванні мембрани можливі акустичні хлопки, в разі, якщо мембраNA НЕ натягнута. Не рекомендується залишати фасад, обтягнутий мемброNою в відкритому стані більше 1 місяці, прямі промені сонця руйнують структуру мембрани. Допускається проклейка швів стрічками на бутиловій основі.

У разі застосування мінераловатного утеплювача із зовнішнім кашированим шаром, на кутах будинку, рекомендується відкриті зовнішні торці плит, закрити вітробар'єром.



Малюнок 9 – 5 Утеплення цокольного вузла

10. Монтаж вертикальних напрямних

Монтаж вертикальних напрямних виконують згідно з проектною документацією. Висоту направляючої визначають згідно проекту, по висоті поверху будівлі, але не більше 6 м відповідно до ДСТУ Б.В.2.6-35: 2008 п.5.1.8. таблиця 1, п. 4.

Кріплення напрямних до несучих кронштейнів виконують заклепками з корозійностійких матеріалів згідно ДСТУ Б.В.2.6-35: 2008 п.5.2.2.4, а саме: заклепка 4.8x12 A2 / A2 (KMD.VF.ZA2A24812), 4.8x12 Ал / А2 (KMD.VF.ZALA24812). Кріплення напрямних і способи фіксації дивитися малюнок 10.1-10.3

Перетин вертикального профілю підбирають відповідно статичним навантаженнями і варіантам фіксації плити. Вертикальні напрямні для тонколистового керамограніта поділяються на 3 типи:

- Т - подібний профіль;
- L - подібний профіль;
- самонесучі напрямні.

Напрямні виставляються в межах проектних допусків по площині і фіксуються шляхом склепування кронштейнів і напрямних 2-ма (рядова система) або 4-ма (самонесуча система) заклепками. У разі створення рухомого кріплення, заклепку необхідно кріпити в центрі поздовжнього паза.

Монтаж напрямних необхідно монтувати в наступній послідовності:

1. Стартову крайову (кутову) направлячу вставити в затискний паз несучих і опорних кронштейнів.
2. За допомогою геодезичної служби, виставити напрямну в площину в рамках допусків по проекту. Точки прив'язки площині повинні бути вказані в проекті. Прив'язку виконують від будівельних осей або від інших загальнобудівельних елементів (наприклад, віконних конструкцій)
3. Виконати фіксацію напрямної з несучим кронштейнів. Виконати фіксацію з опорним (вітровим) кронштейнів. фіксація виконується заклепками: 4.8x12 A2/A2 (KMD.VF.ZA2A24812), 4.8x12 Ал / А2 (KMD.VF.ZALA24812)
4. Фіксації кронштейнів виконувати згідно з проектною документацією або каталогів технічних рішень KMD.VF.
5. На протилежному кутку будівлі виконати дії, зазначені в пунктах 1-4.
6. Перевірити вертикальність і відхилення від площини напрямних. Відхилення повинні бути в рамках допуску. Допуски перевіряємо згідно ДСТУ Б.В.2.6-35: 2008 п.5.1.8. таблиця 1, п.6.
7. Приступаємо до установки рядових напрямних. Виставлення профілів в площину виконується 2 методами:
 - за допомогою геодезичної зйомки. Повторюємо дії, зазначені в п.1- 4;


- між крайніми направляючими натягуємо нитку. Нитка повинна бути натягнута паралельно плити перекриття кожного поверху. Повторюємо дії, зазначені в п.1. За натягнутою нитки виставляємо в площину направляючу. Повторюємо дії, зазначені в п.3-4;

При установці напрямних, не допускається:


- монтувати пошкоджені напрямні (визначається візуально), а також вирізати в них пази (наприклад, для пропуску кріплень риштувань через направляючу);
- монтувати кріплення риштувань до напрямних;
- виробляти монтаж без температурного зазору між суміжними направляючими; мінімальний зазор визначається проектом;
- порушувати встановлену проектом схему кріплення напрямних до кронштейнів;
- виробляти монтаж способом, що створює напругу в елементах каркаса (натягом або вигином);
- кріплення елементів каркаса менш ніж 1.5 діаметра отвору від краю профілю;
- заміна заклепок, рекомендованих виробником KMD.VF і передбачених проектом на інші;
- використовувати не корозійностійкі кріпильні елементи;
- використання інших перетинів профілів, які не передбачені проектом без узгодження з головним конструктором або виконробом;
- врізання вертикальних напрямних в теплоізоляцію і вітробар'єр;

Мінімальна відстань від лицьової полиці напрямної до лицьової грані утеплювача 40 мм. Згідно ДСТУ Б.В.2.6-35: 2008 п.5.1.8. таблиця 1, п. 1 – товщина вентильованого зазору мінімум 40 мм максимум 150 мм.

Варіант 1




Варіант 2




Малюнок 10 – 1 Фіксація напрямних в температурних швах

Рухоме кріплення




Жорстке кріплення




Малюнок 10 – 2 Способи фіксації на опорних (вітрових) кронштейнах


Рухоме кріплення




Жорстке кріплення



Жорстке кріплення




Жорстке кріплення




Малюнок 10 – 3 Способи фіксації на несучих кронштейнах


Жорстке кріплення



Рухоме кріплення




Жорстке кріплення




Малюнок 10 – 4 Способи фіксації на універсальних кронштейнах

Із застосуванням
несучого кронштейна



Із застосуванням
універсального кронштейна



Малюнок 10 – 5 Схеми фіксації на несучий і універсальний кронштейни

11. Монтаж облицювання

Установку облицювальних матеріалів слід вести відповідно за рекомендаціями виробника і робочого проекту.

В даній технологічній карті розглядається 5 способів установки тонколистових керамічних плит:

1. на заклепку;
2. на заклепку до двоконтурової системи;
3. система на аграф (на заклепку);
4. на клейову систему;
5. на рамкову систему

11.1 Установка плити на заклепку

Порядок монтажу плит на заклепку:

1. Провести горизонтальну стартову вісь на вертикальних напрямних, це виконується за допомогою лазерних рівнів і геодезичних приладів. Забезпечити вентиляційний зазор між плитою і підлогою +/- 20 мм (це необхідно, для надходження потоку повітря в вентильований зазор).
2. Розмітити та закріпiti вертикальний профіль згідно з проектом
3. У місцях стику профілей забезпечити термічний зазор. У місцях стику профілей повинен бути стик плит.
4. На поверхню профіля нанести чорну неопренову (або подібну) самоклеючу стрічку для запобігання вібраційного впливу на міцність системи.
5. Плиту потрібно заздалегідь просвердлити у місцях кріплення заклепок. Свердління плит має здійснюватися гідроабразивною різкою або, у виняткових випадках, інструментами з алмазним напиленням, придатними для роботи з тонкими керамічними плитами. Всі отвори для заклепок повинні бути діаметром мінімум 5мм (або діаметром, зазначеним виробником заклепок). Відстань від центру отвору до країки плити має бути не менше 50 мм. Розмір отворів в плиті повинен бути таким, щоб теплове розширення підсистеми не створювало напруження в плиті. Отвори в підсистемі також повинні бути діаметром 5мм (або діаметром, зазначеним виробником заклепок). Дані отвори можуть бути просвердлені дрилем зі свердлом, відповідним для даного виду підсистеми, використовуючи кондуктор або центрований пристрій для правильного розташування отворів. В якості альтернативи можливо встановити плиту на фасад і свердлити отвори в підсистемі.

6. Заклепки можуть бути з нержавіючої сталі, алюмінію або з алюмінію зі стрижнем з нержавіючої сталі, а також фіксація повинна здійснюватися за рахунок стиснення, а не за рахунок розширення або збільшення. Стрижень заклепки повинен бути з нержавіючої сталі або з алюмінію для уникнення корозії в місці відриву. Заклепка повинна бути стандартного виду діаметром 4,8 мм і з головкою шириною 16мм . Діаметр головки і тіла заклепки може бути обраний виходячи з дизайну. Довжина тіла заклепки і товщина затиску повинні враховувати загальну товщину матеріалів, які необхідно з'єднати.

Заклепки можуть бути пофарбовані в будь-який відтінок по таблиці RAL в залежності від відтінку обраної плити. Для установки заклепок застосовується заклепувальний пістолет, марка і модель якого повинні бути рекомендовані постачальником заклепок. Між плитою і головкою заклепки необхідно прокласти шайбу з гуми EPDM товщиною 1 мм і діаметром рівним 1мм для уникнення напружень між заклепками і плитою.

7. Встановити стартову плиту. Якщо стартовий ряд прирізний, заздалегідь виконати всі необхідні підрізування.

8. Плити можуть встановлюватися як вертикально, так і горизонтально, дотримуючись обережності при переміщенні. Для правильного і більш легкого переміщення плит рекомендується використання присосок або рами з встановленими на ній присосками.

9. Установка заклепок повинна здійснюватися без особливих натискань на плиту, виключаючи удари і неприпустимі напруги поблизу отворів. Для правильної установки рекомендується закріпити плиту мінімум 3ма заклепками, які не перебувають на одній вертикальній або горизонтальній лінії, це дозволить зафіксувати плиту на фасаді, а потім закріпити інші точки. Горизонтальні і вертикальні шви між плитами повинні бути шириною 5 мм або більше.

10. Уникати підрізки та кріплення плити L-подібної форми.

11.2 Установка плити на заклепку до двоконтурової системи

Порядок монтажу плит на заклепку до двоконтурової системи:

1. Провести горизонтальну стартову вісь на вертикальних напрямних, це виконується за допомогою лазерних рівнів і геодезичних приладів. Забезпечити вентиляційний зазор між плитою і підлогою +/- 20 мм (це необхідно, для надходження потоку повітря в вентильований зазор).
2. Розмітити місця установки профілів другого горизонтального контуру (KMD.VF.OMG8050). Розмітку здійснювати згідно з проектом.
3. Закріпити профіль горизонтального контуру за допомогою 2 заклепок 3.2x8 A2/ A2.
4. У місцях стику профілей забезпечити термічний зазор. У місцях стику профілей повинен бути стик плит.

5. На поверхню горизонтального омега-профіля нанести чорну неопренову (або подібну) самоклеючу стрічку для запобігання вібраційного впливу на міцність системи.

6. Плиту потрібно заздалегідь просвердлити у місцях кріплення заклепок. Свердління плит має здійснюватися гідроабразивною різкою або, у виняткових випадках, інструментами з алмазним напиленням, придатними для роботи з тонкими керамічними плитами. Всі отвори для заклепок повинні бути діаметром мінімум 5мм (або діаметром, зазначеним виробником заклепок). Відстань від центру отвору до країки плити має бути не менше 50 мм. Розмір отворів в плиті повинен бути таким, щоб теплове розширення підсистеми не створювало напруження в плиті. Отвори в підсистемі також повинні бути діаметром 5мм (або діаметром, зазначеним виробником закlepok). Дані отвори можуть бути просвердлені дрилем зі свердлом, відповідним для даного виду підсистеми, використовуючи кондуктор або центрований пристрій для правильного розташування отворів. В якості альтернативи можливо встановити плиту на фасад і свердлiti отвори в підсистемі.

7. Заклепки можуть бути з нержавіючої сталі, алюмінію або з алюмінію зі стрижнем з нержавіючої сталі, а також фіксація повинна здійснюватися за рахунок стиснення, а не за рахунок розширення або збільшення. Стрижень заклепки повинен бути з нержавіючої сталі або з алюмінію для уникнення корозії в місці відриву. Заклепка повинна бути стандартного виду діаметром 4,8 мм і з головкою шириною 16мм . Діаметр головки і тіла заклепки може бути обраний виходячи з дизайну. Довжина тіла заклепки і товщина затиску повинні враховувати загальну товщину матеріалів, які необхідно з'єднати.

Заклепки можуть бути пофарбовані в будь-який відтінок по таблиці RAL в залежності від відтінку обраної плити. Для установки заклепок застосовується заклепувальний пістолет, марка і модель якого повинні бути рекомендовані постачальником заклепок. Між плитою і головкою заклепки необхідно прокласти шайбу з гуми EPDM товщиною 1 мм і діаметром рівним 1мм для уникнення напруження між заклепками і плитою.

8. Встановити стартову плиту. Якщо стартовий ряд прирізний, заздалегідь виконати всі необхідні підрізування.

9. Плити можуть встановлюватися як вертикально, так і горизонтально, дотримуючись обережності при переміщенні. Для правильного і більш легкого переміщення плит рекомендується використання присосок або рами з встановленими на ній присосками.

10. Установка заклепок повинна здійснюватися без особливих натискань на плиту, виключаючи удари і неприпустимі напруги поблизу отворів. Для правильної установки рекомендується закріпити плиту мінімум 3ма заклепками, які не перебувають на одній вертикальній або горизонтальній лінії, це дозволить зафіксувати плиту на фасаді, а потім закріпити інші точки. Горизонтальні і вертикальні шви між плитами повинні бути шириною 5 мм або більше.

11. Уникати підрізки та кріплення плити L-подібної форми.

11.3 Установка плити на систему аграф (на заклепку)

Порядок монтажу плити на систему аграф (на заклепку):

1. Провести горизонтальну стартову вісь на вертикальних напрямних, це виконується за допомогою лазерних рівнів і геодезичних приладів. Забезпечити вентиляційний зазор між плитою і підлогою +/- 20 мм (це необхідно, для надходження потоку повітря в вентильований зазор).
2. Для монтажу плити на систему аграф необхідно провести підготовку плити для її кріплення. Для цього проводиться розмітка на плиті кріпильних деталей (аграф) згідно з проектом. Загальні принципи кріплення на заклепку залишаються незмінними (див. розділ 10.1).
3. Кількість точок кріплення деталей аграф на плиту розраховується виходячи з того, що максимальна відстань між кріпленнями повинно бути 500мм.
4. Після підготовки плити, з закріпленими деталями аграф, починається монтаж на фасад.
5. Встановлюється горизонтальний профіль аграф основа і фіксується до вертикального каркасу заклепками 3.2x8 A2 / A2 (2шт на точку) згідно з проектом.
6. Навішується плита, при цьому верхній ряд деталей аграф має регулювальні гвинти для контролю горизонтальності. Після виставлення площині одна деталь аграф фіксується жорстко саморізом.
7. Далі відбувається послідовний монтаж плит знизу-вгору.

11.4 Установка плити на клейову систему

Порядок і технологію монтажу плити на клейове з'єднання необхідно виконувати відповідно до технологічних карт постачальників виробників клейових систем.

Порядок установки плити на клейове з'єднання ідентично порядку встановлення на аграф и заклепку.

При монтажі плити на клейове з'єднання не допускається:

- використання «некомплектних» компонентів системи, наприклад: використання матеріалів від різних заводів виробників;
- установка плит впритул один до одного;
- підкладання сторонніх предметів, не передбачених системою, під плиту;
- виконувати монтаж при температурі зовнішнього повітря нижче 10 градусів Цельсія;
- виконувати монтаж не дотримуючись вимог технологічної карти заводу виробника клейової системи.

SikaTack®-Panel Монтажна система панелей вентильованих фасадів

Виконання робіт

Умови нанесення

Роботи по приклейці можуть виконуватися як в закритому приміщенні, так і на будівельному майданчику. Однак, місце проведення робіт повинно бути захищене від впливу несприятливих погодних умов і пилу. Під час нанесення температура повітря не повинна бути нижче + 10°C або перевищувати + 35°C. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 75%. Протягом 5 годин після монтажу температура також не повинна бути нижче + 5°C. Температура склеюваних конструкційних елементів повинна бути мінімум на 3° вище температури точки роси повітря з метою запобігання утворення конденсату на поверхнях.

Робітник, який виконує склейку, повинен мати відповідну технічну підготовку. Повинні вестися облікові записи проведення робіт.

Підготовка поверхонь

Поверхні повинні бути чистими, сухими і не мати масляних або жирних забруднень. Після нанесення ґрунтовки поверхні, що склеюються повинні бути захищені від бруду, пилу, масла і т.п.

Алюмінієвий профіль

- пришліфувати наждачним папером з дрібною зернистістю;
- знежирити поверхню чистою, незамасленою і безворсовою целюлозної тканиною або серветкою, змоченою Sika® Aktivator-205, шляхом протирання поверхні в одному напрямку (забруднена тканина повинна бути замінена)
- дати просохнути 10 хвилин
- ретельно збовтити ґрунтовку SikaTack®-Panel Primer (стукіт сталевих кульок всередині банки повинен бути чітко чути)
- нанести один тонкий шар SikaTack®- Panel Primer рівномірно по всій поверхні пензликом або фетром
- дати просохнути мінімум 30 хвилин, максимум 8 годин

Підготовка панелей

- поверхні, що склеюються повинні бути чистими, сухими і незамасленими
- пришліфувати поверхні, що склеюються (крім пористих поверхонь) вручну наждачним папером з дрібною зернистістю або шлифмашинкою, зернистість 80.

- знежирити поверхню чистою, незамасленою і безворсовою целюлозної тканиною або серветкою, змоченою Sika® Aktivator-205, шляхом протирання поверхні в одному напрямку (забруднена тканина повинна бути замінена)
- дати просохнути 10 хвилин

Не застосовувати Sika Aktivator-205 для очищення керамічних та цементних панелей.

- ретельно збовтати ґрунтовку SikaTack®-Panel Primer (стукіт сталевих кульок всередині банки повинен бути чітко чути)
- нанести один тонкий шар SikaTack®- Panel Primer рівномірно по всій поверхні пензликом або фетром
- дати просохнути мінімум 30 хвилин, максимум 8 годин

Будь ласка, дотримуйтесь вказівок, наданих виробником панелей щодо зберігання (запобігання викривлення). До приkleювання панелей запобігайте вплив на них сонячного світла.

Увага: Вище наведені лише загальні вказівки по попередній обробці, тоді як для конкретного типу фасадної панелі можливі відмінності.

Приkleювання

- Приклейте фіксуючу клейку стрічку SikaTack®-Panel Fixing Tape по всій довжині вертикального профілю, захисну плівку поки не відривати.
- Нанесення клею. Нанести трикутний шов клею SikaTack®-Panel за допомогою носика з трикутним вирізом (Ширина 8 мм, висота 10 мм) на відстані мінімум 5 мм від фіксуючої стрічки і кромки основи. Клей можна наносити ручним або пневматичним пістолетом Sika.
- Монтаж панелі. Зніміть захисну плівку з фіксуючою клейкої стрічки SikaTack®-Panel. Встановіть панель в необхідному положенні і прикладіть до клейового шву без торкання фіксуючої стрічки. Точно розташуйте панель і потім натисніть до торкання з фіксуючою стрічкою SikaTack®-Panel. Монтаж панелей повинен бути закінчений протягом 10 хвилин з моменту нанесення клею.

Теоретична витрата матеріалу

Матеріал	Форма клейового шва	Витрата
Клей SikaTack®-Panel	Трикутний шов 8 x 10 мм	- 10 м.п. / м'яка упаковка 600мл
Очищувач Sika® Aktivator-205	Ширина 40 мм	~ 350 м.п. / 1000 мл пляшка
Грунтовка SikaTack®-Panel Primer	Ширина 40 мм	~ 156 м.п. / 1000 мл пляшка
Стрічка SikaTack®-Panel Fixing Tape		1 м / 1 м (рулон 33 м.п.)

11.4 Установка плити на рамкову систему


Порядок монтажу плити на рамкову систему :

1. Провести горизонтальну стартову вісь на вертикальних напрямних, це виконується за допомогою лазерних рівнів і геодезичних приладів. Забезпечити вентиляційний зазор між плитою і підлогою +/- 20 мм (це необхідно, для надходження потоку повітря в вентильований зазор).
2. Встановлюється вертикальні профілі та фіксуються згідно з проектом.
3. Для монтажу плити на рамкову систему необхідно заздалегідь зробити зборку окремих рамок. Для цього рамкові профілі нарізуються та збираються за допомогою кутового з'єднувача, який фіксується саморізом 3,9x19. Далі на поверхню рамок наноситься адгезівний матеріал (силікон, поліуретановий клей тощо), та приkleюється плитка. Також, заздалегідь, у бокових стінках бічних рамкових профілів необхідно профрезерувати пази для кріплення. Їх кількість визначається згідно з проектом.
4. До пазу направляючого профілю вставляється необхідна кількість салазочних деталей. Салазки фіксуються саморізом 3,9x19 (або іншим затвердженим кріпленням).
5. Далі навішуються модульні рамки на встановлені салазки. Зазор між сусідніми рамками повинен бути не менше 16мм.
6. Далі відбувається послідовний монтаж рамок знизу-вгору.


12. Типові вузли кріплення плити на заклепку

12.1 Установка плити на заклепку

- 1 - Кронштейн несучий
- 2 - Кронштейн опорний
- 3 - Направляючий L-профіль
- 4 - Направляючий T-профіль
- 5 - Заклепка 4,8x12
- 6 - Заклепка 4x10(12) ШБ
- 7 - Плита




12.2 Вертикальний розріз. Температурний шов. В.1




1. Анкерний болт (кріплення в перекриття)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн несучий
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутник)
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
9. Шайба EPDM 1мм
10. Самоклеюча неопренова стрічка
11. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)

12.3 Вертикальний розріз. Температурний шов. В.2




1. Анкерний болт (кріплення в перекриття)
2. Фасадний дюбель
3. Терморозрив
4. Утеплювач
5. Тарілчастий дюбель
6. Вітробар'єрна мембрана
7. Кронштейн несучий
8. Кронштейн опорний
9. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутник)
10. Заклепка 4,8x12
11. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
12. Шайба EPDM 1мм
13. Самоклеюча неопренова стрічка
14. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
15. З'єднувач профілю направляючого 150мм

12.4 Бічне віконно-дверне примикання. В.1




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
10. Шайба EPDM 1мм
11. Самоклеюча неопренова стрічка
12. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
13. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі ($h=1-2$ мм)
14. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі ($h\geq0.5$ мм)
15. Кутик 20x30
16. Елемент відкосу з оцинкованої сталі покриття PE, ($h\geq0.5$ мм)
17. Фасадний дюбель 5x50
18. Саморіз 3,9x19

12.5 Бічне віконно-дверне примикання. В.2




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
10. Шайба EPDM 1мм
11. Самоклеюча неопренова стрічка
12. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі ($h=1-2$ мм)
13. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі ($h\geq 0.5$ мм)
14. Фасадний дюбель 5x50
15. Саморіз 3,9x19

12.6 Верхнє віконно-дверне примикання. В.1




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
10. Шайба EPDM 1мм
11. Самоклеюча неопренова стрічка
12. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі ($h=1-2$ мм)
13. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі ($h>0.5$ мм)
14. Елемент відкосу з оцинкованої сталі покриття PE, ($h>0.5$ мм)
15. Фасадний дюбель 5x50
16. Саморіз 3,9x19

12.7 Верхнє віконно-дверне примикання. В.2




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
10. Шайба EPDM 1мм
11. Самоклеюча неопренова стрічка
12. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі ($h=1-2$ мм)
13. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі ($h\geq 0.5$ мм)
14. Фасадний дюбель 5x50
15. Саморіз 3,9x19

12.8 Нижнє віконно-дверне примикання



1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
10. Шайба EPDM 1мм
11. Самоклеюча неопренова стрічка
12. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі ($h=1-2$ мм)
13. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі ($h>0.5$ мм)
14. Відлив з оцинкованої сталі покриття PE, ($h>0.5$ мм)
15. Фасадний дюбель 5x50
16. Саморіз 3,9x19


12.9 Зовнішній кут. В.1



1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний L-подібний профіль
7. Направляючий вертикальний Т-подібний профіль 140мм
8. Заклепка 4,8x12
9. Заклепка 3,2x8
10. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
11. Шайба EPDM 1мм
12. Самоклеюча неопренова стрічка
13. Профіль алюмінієвий омега 50x80x10

*Довжина профілю омега 80х50мм розраховується для кожного фасаду індивідуально, виходячи з таких параметрів як товщина утеплювача, винос кронштейна, формат облицювання.


12.10 Зовнішній кут. В.2



1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний L-подібний профіль
7. Направляючий вертикальний Т-подібний профіль 140 мм
8. Заклепка 4,8x12
9. Заклепка 3,2x8
10. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
11. Шайба EPDM 1мм
12. Самоклеюча неопренова стрічка
13. Профіль алюмінієвий квадратний 50x50x2
14. Профіль кутовий 15мм


*Довжина профілю квадрат 50x50мм розраховується для кожного фасаду індивідуально, виходячи з таких параметрів як товщина утеплювача, винос кронштейна, формат облицювання.

12.11 Зовнішній кут. В.3




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний L-подібний профіль
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
9. Шайба EPDM 1мм
10. Самоклеюча неопренова стрічка

12.12 Внутрішній кут




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний L-подібний профіль
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
9. Шайба EPDM 1мм
10. Самоклеюча неопренова стрічка

12.13 Горизонтальний розріз




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Тарілчастий дюбель
7. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутник)
8. Заклепка 4,8x12
9. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
10. Шайба EPDM 1мм
11. Самоклеюча неопренова стрічка

12.14 Вертикальний розріз. Примикання до цоколя



1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач екструдований полістірол
4. Фасадний дюбель 5x50
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
10. Шайба EPDM 1мм
11. Самоклеюча неопренова стрічка
12. Перфорований нащільник з оцинкованої сталі ($h \geq 0.5$ мм)


12.15 Вертикальний розріз. Примикання до парапету




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
10. Шайба EPDM 1мм
11. Самоклеюча неопренова стрічка
12. Кришка парапету з оцинкованої сталі покриття PE, ($h \geq 0.5$ мм)

13. Типові вузли кріплення плити на заклепку до двоконтурової системи

13.1 Установка плити на заклепку до двоконтурової системи




13.2 Вертикальний розріз. Температурний шов. В.1




1. Анкерний болт (кріплення в перекриття)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн несучий
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутник)
7. Заклепка 4,8x12
8. Направляючий горизонтальний профіль (омега)
9. Заклепка 3,2x8
10. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
11. Шайба EPDM 1мм
12. Самоклеюча неопренова стрічка
13. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)

13.3 Вертикальний розріз. Температурний шов. В.2




- 1. Анкерний болт (кріплення в перекриття)
- 2. Фасадний дюбель
- 3. Терморозрив
- 4. Утеплювач
- 5. Тарілчастий дюбель
- 6. Вітробар'єрна мембрана
- 7. Кронштейн несучий
- 8. Кронштейн опорний
- 9. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутник)
- 10. Заклепка 4,8x12
- 11. Направляючий горизонтальний профіль (омега)
- 12. Заклепка 3,2x8
- 13. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
- 14. Шайба EPDM 1мм
- 15. Самоклеюча неопренова стрічка
- 16. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)

13.4 Бічне віконно-дверне примикання. В.1




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Направляючий горизонтальний профіль (омега)
10. Самоклеюча неопренова стрічка
11. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
12. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
13. Шайба EPDM 1мм
14. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі ($h=1-2$ мм)
15. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі ($h\geq0.5$ мм)
16. Кутик 20x30
17. Елемент відкосу з оцинкованої сталі покриття PE, ($h\geq0.5$ мм)
18. Фасадний дюбель 5x50
19. Саморіз 3,9x19

13.5 Бічне віконно-дверне примикання. В.2




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Направляючий горизонтальний профіль (омега)
10. Самоклеюча неопренова стрічка
11. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
12. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
13. Шайба EPDM 1мм
14. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі ($h=1-2$ мм)
15. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі ($h\geq 0.5$ мм)
16. Фасадний дюбель 5x50
17. Саморіз 3,9x19

13.6 Верхнє віконно-дверне примикання. В.1




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембра
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Направляючий горизонтальний профіль (омега)
10. Самоклеюча неопренова стрічка
11. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
12. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
13. Шайба EPDM 1мм
14. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі ($h=1-2$ мм)
15. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі ($h\geq 0.5$ мм)
16. Елемент відкосу з оцинкованої сталі покриття PE, ($h\geq 0.5$ мм)
17. Фасадний дюбель 5x50
18. Саморіз 3,9x19

13.7 Верхнє віконно-дверне примикання. В.2




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембра
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Направляючий горизонтальний профіль (омега)
10. Самоклеюча неопренова стрічка
11. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
12. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
13. Шайба EPDM 1мм
14. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі ($h=1-2$ мм)
15. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі ($h>0.5$ мм)
16. Фасадний дюбель 5x50
17. Саморіз 3,9x19

13.8 Нижнє віконно-дверне примикання




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Направляючий горизонтальний профіль (омега)
10. Самоклеюча неопренова стрічка
11. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
12. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
13. Шайба EPDM 1мм
14. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі ($h=1-2$ мм)
15. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі ($h>0.5$ мм)
16. Кутик 35x60
17. Відлив з оцинкованої сталі покриття РЕ, ($h>0.5$ мм)
18. Фасадний дюбель 5x50
19. Саморіз 3,9x19

13.9 Зовнішній кут




Варіант виконання кутового з'єднання




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембра
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Направляючий горизонтальний профіль (омега)
10. Самоклеюча неопренова стрічка
11. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
12. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
13. Шайба EPDM 1мм
14. Профіль кутовий 15мм
15. Кутик 40x40x2

13.10 Внутрішній кут




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Направляючий горизонтальний профіль (омега)
10. Самоклеюча неопренова стрічка
11. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
12. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
13. Шайба EPDM 1мм

13.11 Горизонтальний розріз. Температурний шов




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Тарілчастий дюбель
7. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутник)
8. Заклепка 4,8x12
9. Заклепка 3,2x8
10. Направляючий горизонтальний профіль (омега)
11. Самоклеюча неопренова стрічка
12. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
13. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
14. Шайба EPDM 1мм

13.12 Горизонтальний розріз. Температурний шов будівлі




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Деформаційний шов
7. Направляючий вертикальний профіль
8. Заклепка 4,8x12
9. Заклепка 3,2x8
10. Направляючий горизонтальний профіль (омега)
11. Самоклеюча неопренова стрічка
12. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
13. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
14. Шайба EPDM 1мм

13.13 Вертикальний розріз. Примикання до цоколя



1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач екструдований полістірол
4. Фасадний дюбель 5x50
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Направляючий горизонтальний профіль (омега)
10. Самоклеюча неопренова стрічка
11. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
12. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
13. Шайба EPDM 1мм
14. Перфорований нащільник з оцинкованої сталі ($h\geq 0.5$ мм)


13.14 Вертикальний розріз. Примикання до парапету




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Направляючий горизонтальний профіль (омега)
10. Самоклеюча неопренова стрічка
11. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
12. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
13. Шайба EPDM 1мм
14. Кришка парапету з оцинкованої сталі покриття РЕ, ($h \geq 0.5$ мм)

14. Типові вузли кріплення плити на аграф (на заклепку)

14.1 Установка плити на аграф (на заклепку)




14.2 Вертикальний розріз. Температурний шов. В.1




1. Анкерний болт (кріплення в перекриття)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн несучий
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутник)
7. Заклепка 4,8x12
8. Направляючий горизонтальний профіль (аграф-основа)
9. Заклепка 3,2x8
10. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
11. Шайба EPDM 1мм
12. Самоклеюча неопренова стрічка
13. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
14. Аграф-навіс
15. Гвинт регулювальний М6x16
16. Фіксуючий саморіз 3,9x19

14.3 Вертикальний розріз. Температурний шов. В.2




- 1. Анкерний болт (кріплення в перекриття)
- 2. Фасадний дюбель
- 3. Терморозрив
- 4. Утеплювач
- 5. Тарілчастий дюбель
- 6. Вітробар'єрна мембрана
- 7. Кронштейн несучий
- 8. Кронштейн опорний
- 9. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутник)
- 10. Заклепка 4,8x12
- 11. Направляючий горизонтальний профіль (аграф-основа)
- 12. Заклепка 3,2x8
- 13. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
- 14. Шайба EPDM 1мм
- 15. Самоклеюча неопренова стрічка
- 16. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
- 17. Аграф-навіс
- 18. Гвинт регулювальний M6x16
- 19. Фіксуючий саморіз 3,9x19

14.4 Бічне віконно-дверне примикання




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Направляючий горизонтальний профіль (аграф-основа)
10. Самоклеюча неопренова стрічка
11. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
12. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
13. Шайба EPDM 1мм
14. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі ($h=1-2$ мм)
15. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі ($h\geq 0.5$ мм)
16. Кутик 20x30
17. Елемент відкосу з оцинкованої сталі покриття PE, ($h\geq 0.5$ мм)
18. Фасадний дюбель 5x50
19. Саморіз 3,9x19
20. Аграф-навіс
21. Гвинт регулювальний М6x16

14.5 Верхнє віконно-дверне примикання




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Направляючий горизонтальний профіль (аграф-основа)
10. Самоклеюча неопренова стрічка
11. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
12. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
13. Шайба EPDM 1мм
14. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі ($h=1-2$ мм)
15. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі ($h>0.5$ мм)
16. Елемент відкосу з оцинкованої сталі покриття PE, ($h>0.5$ мм)
17. Фасадний дюбель 5x50
18. Саморіз 3,9x19
19. Аграф-навіс

14.6 Нижнє віконно-дверне примикання




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Направляючий горизонтальний профіль (аграф-основа)
10. Самоклеюча неопренова стрічка
11. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
12. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
13. Шайба EPDM 1мм
14. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі ($h=1-2$ мм)
15. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі ($h>0.5$ мм)
16. Кутик 35x60
17. Відлив з оцинкованої сталі покриття РЕ, ($h>0.5$ мм)
18. Фасадний дюбель 5x50
19. Саморіз 3,9x19
20. Аграф-навіс
21. Гвинт регулювальний М6x16
22. Фіксуючий саморіз 3,9x19

14.7 Зовнішній кут




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Направляючий горизонтальний профіль (аграф-основа)
10. Самоклеюча неопренова стрічка
11. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
12. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
13. Шайба EPDM 1мм
14. Кутик 40x40x2
15. Аграф-навіс
16. Гвинт регулювальний М6х16

14.8 Внутрішній кут




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Термороозив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Направляючий горизонтальний профіль (аграф-основа)
10. Самоклеюча неопренова стрічка
11. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
12. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
13. Шайба EPDM 1мм
14. Аграф-навіс
15. Гвинт регулювальний М6x16

14.9 Горизонтальний розріз. Температурний шов




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Тарілчастий дюбель
7. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутник)
8. Заклепка 4,8x12
9. Заклепка 3,2x8
10. Направляючий горизонтальний профіль (аграф-основа)
11. Самоклеюча неопренова стрічка
12. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
13. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
14. Шайба EPDM 1мм
15. Аграф-навіс
16. Фіксуючий саморіз 3,9x19
17. Гвинт регулювальний М6x16

14.10 Горизонтальний розріз. Температурний шов будівлі




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Деформаційний шов
7. Направляючий вертикальний профіль
8. Заклепка 4,8x12
9. Заклепка 3,2x8
10. Направляючий горизонтальний профіль (аграф-основа)
11. Самоклеюча неопренова стрічка
12. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
13. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
14. Шайба EPDM 1мм
15. Аграф-навіс
16. Фіксуючий саморіз 3,9x19
17. Гвинт регулювальний М6x16

14.11 Вертикальний розріз. Примикання до цоколя



1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Направляючий горизонтальний профіль (аграф-основа)
10. Самоклеюча неопренова стрічка
11. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
12. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
13. Шайба EPDM 1мм
14. Аграф-навіс

14.12 Вертикальний розріз. Примикання до парапету




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембра
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Направляючий горизонтальний профіль (аграф-основа)
10. Самоклеюча неопренова стрічка
11. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
12. Заклепка 4,8x10(12)ШБ
13. Шайба EPDM 1мм
14. Аграф-навіс
15. Гвинт регульовальний М6х16
16. Фіксуючий саморіз 3,9x19
17. Вологостійка плита
18. Кришка парапету з оцинкованої сталі покриття РЕ, ($h \geq 0.5$ мм)


15. Типові вузли кріплення плити на клейову систему

15.1 Установка плити на клейову систему

- 1 - Кронштейн несучий
- 2 - Кронштейн опорний
- 3 - Направляючий L-профіль
- 4 - Направляючий Т-профіль
- 5 - Клей-герметик
- 6 - Стрічка тимчасової фіксайї
- 7 - Заклепка 4,8x12




15.2 Вертикальний розріз. Температурний шов. В.1




1. Анкерний болт (кріплення в перекриття)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн несучий
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутник)
7. Заклепка 4,8x12
8. Клей-герметик
9. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)

15.3 Вертикальний розріз. Температурний шов. В.2




1. Анкерний болт (кріплення в перекриття)
2. Фасадний дюбель
3. ТермоРозрив
4. Утеплювач
5. Тарілчастий дюбель
6. Вітробар'єрна мембрана
7. Кронштейн несучий
8. Кронштейн опорний
9. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутник)
10. Заклепка 4,8x12
11. Клей-герметик
12. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)

15.4 Бічне віконно-дверне примикання




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
10. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі ($h=1-2$ мм)
11. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі ($h>0.5$ мм)
12. Кутик 20x30
13. Елемент відкосу з оцинкованої сталі покриття PE, ($h>0.5$ мм)
14. Фасадний дюбель 5x50
15. Саморіз 3,9x19
16. Стрічка тимчасової фіксації
17. Клей-герметик

15.5 Верхнє віконно-дверне примикання




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Клей-герметик
10. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
11. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі ($h=1-2$ мм)
12. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі ($h>0,5$ мм)
13. Елемент відкосу з оцинкованої сталі покриття PE, ($h>0,5$ мм)
14. Фасадний дюбель 5x50
15. Саморіз 3,9x19

15.6 Нижнє віконно-дверне примикання




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Клей-герметик
10. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
11. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі ($h=1-2$ мм)
12. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі ($h\geq 0.5$ мм)
13. Кутик 35x60
14. Відлив з оцинкованої сталі покриття PE, ($h\geq 0.5$ мм)
15. Фасадний дюбель 5x50
16. Саморіз 3,9x19

15.7 Зовнішній кут




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль
7. Заклепка 4,8x12
8. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
9. Клей-герметик
10. Стрічка тимчасової фіксації
11. Кутик 40x40x2

15.8 Внутрішній кут




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль
7. Заклепка 4,8x12
8. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
9. Клей-герметик
10. Стрічка тимчасової фіксації

15.9 Горизонтальний розріз.




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Тарілчастий дюбель
7. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутник)
8. Заклепка 4,8x12
9. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
10. Клей-герметик
11. Стрічка тимчосової фіксації

15.10 Вертикальний розріз. Примикання до цоколя



1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач екструдований полістірол
4. Фасадний дюбель 5x50
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
9. Клей-герметик

15.11 Вертикальний розріз. Примикання до парапету




1. Фасадний дюбел (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний профіль (тавр/кутик)
7. Заклепка 4,8x12
8. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
9. Клей-герметик
10. Кришка парапету з оцинкованої сталі покриття РЕ, ($h \geq 0.5$ мм)


16. Типові вузли кріплення плити на рамкову систему

16.1 Установка плити на рамкову систему

- 1 - Кронштейн несучий
- 2 - Кронштейн опорний
- 3 - Направляючий Ч-профіль
- 4 - Верхній рамковий профіль
- 5 - Нижній рамковий профіль
- 6 - Бічний рамковий профіль
- 7 - Кутовий з'єднувач
- 8 - Салазка
- 9 - Штифт
- 10 - Трубка з EPDM
- 11 - Плита з тонколистового керамограніту




16.2 Вертикальний розріз. Температурний шов




1. Анкерний болт (кріплення в перекриття)
2. Фасадний дюбель
3. Терморозрив
4. Утеплювач
5. Тарілчастий дюбель
6. Вітробар'єрна мембрана
7. Кронштейн несучий
8. Кронштейн опорний
9. Направляючий вертикальний Ч-профіль
10. Заклепка 4,8x12
11. Салазка
12. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
13. Штифт
14. Бічний рамковий профіль
15. Нижній рамковий профіль
16. Верхній рамковий профіль
17. Силікон, поліуретановий клей або MS-полімер

16.3 Бічне віконно-дверне примикання




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний Ч-профіль
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
10. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі ($h=1-2$ мм)
11. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі ($h\geq 0.5$ мм)
12. Кутик 20x30
13. Елемент відкосу з оцинкованої сталі покриття PE, ($h\geq 0.5$ мм)
14. Фасадний дюбель 5x50
15. Саморіз 3,9x19
16. Салазка
17. Штифт
18. Трубка з EPDM
19. Шплінт
20. Бічний рамковий профіль
21. Силікон, поліуретановий клей або MS-полімер

16.4 Верхнє віконно-дверне примикання




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембра
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний Ч-профіль
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
10. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі ($h=1-2$ мм)
11. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі ($h\geq 0.5$ мм)
12. Елемент відкосу з оцинкованої сталі покриття PE, ($h\geq 0.5$ мм)
13. Фасадний дюбель 5x50
14. Саморіз 3,9x19
15. Салазка
16. Штифт
17. Бічний рамковий профіль
18. Нижній рамковий профіль
19. Силікон, поліуретановий клей або MS-полімер

16.5 Нижнє віконно-дверне примикання




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний Ч-профіль
7. Заклепка 4,8x12
8. Заклепка 3,2x8
9. Салазка
10. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
11. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі ($h=1-2$ мм)
12. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі ($h\geq0.5$ мм)
13. Кутик 35x60
14. Відлив з оцинкованої сталі покриття PE, ($h\geq0.5$ мм)
15. Фасадний дюбель 5x50
16. Саморіз 3,9x19
17. Штифт
18. Бічний рамковий профіль
19. Верхній рамковий профіль
20. Силікон, поліуретановий клей або MS-полімер

16.6 Зовнішній кут




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний Ч-профіль
7. Заклепка 4,8x12
8. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
9. Кутик 40x40x2
10. Салазка
11. Штифт
12. Трубка з EPDM
13. Шплінт
14. Бічний рамковий профіль
15. Верхній рамковий профіль
16. Силікон, поліуретановий клей або MS-полімер

16.7 Внутрішній кут




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний Ч-профіль
7. Заклепка 4,8x12
8. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
9. Кутик 40x40x2
10. Салазка
11. Штифт
12. Трубка з EPDM
13. Шплінт
14. Бічний рамковий профіль
15. Силікон, поліуретановий клей або MS-полімер

16.8 Горизонтальний розріз.




1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн
6. Тарілчастий дюбель
7. Направляючий вертикальний Ч-профіль
8. Заклепка 4,8x12
9. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
10. Салазка
11. Штифт
12. Трубка з EPDM
13. Шплінт
14. Бічний рамковий профіль
15. Силікон, поліуретановий клей або MS-полімер

16.9 Вертикальний розріз. Примикання до цоколя



1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач екструдований полістірол
4. Фасадний дюбель 5х50
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний Ч-профіль
7. Заклепка 4,8x12
8. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
9. Салазка
10. Штифт
11. Бічний рамковий профіль
12. Нижній рамковий профіль
13. Силікон, поліуретановий клей або MS-полімер

16.10 Вертикальний розріз. Примикання до парапету



1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембра
5. Кронштейн
6. Направляючий вертикальний Ч-профіль
7. Заклепка 4,8x12
8. Керамогранітна плитка Kalesinterflex (3-5 мм)
9. Салазка
10. Штифт
11. Бічний рамковий профіль
12. Верхній рамковий профіль
13. Силікон, поліуретановий клей або MS-полімер
14. Кришка парапету з оцинкованої сталі покриття PE, ($h \geq 0.5$ мм)

17. Вимога до якості і приймання робіт

На всіх етапах будівельно-монтажних робіт, в тому числі робіт по монтажу навісної фасадної системи, слід виконувати виробничий контроль якості будівельно-монтажних робіт.

Контроль якості включає в себе вхідний контроль робочої документації, конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування, операційний контроль оздоблювальних будівельних процесів або виробничих операцій і приймальний контроль проміжних і остаточних робіт.

Склад контролюваних показників, обсяг, і методи контролю повинні відповідати вимогам:

- ДСТУ Б В.2.6-35: 2008 Конструкції зовнішніх стін Із фасадні теплоізоляцією та опорядження індустріальними елементами з вентильованим повітрянім прошарком.
- ДБН В.2.6-33: 2018 Конструкції зовнішніх стін Із фасадні теплоізоляцією. Вимоги до проектування
- ДБН А.3.1-5 діє до: 2016 Організація будівельного виробництва.

Контроль якості, повинен здійснюватися фахівцями, спеціальними службами, що входять до складу будівельних організацій або залучаються зі сторони і оснащеними технічними засобами, що забезпечують необхідну достовірність і повноту контролю.

При вхідному контролі робочої документації проводиться перевірка її комплектності та достатності містить в ній технічної інформації для виконання робіт.

У робочій документації на НВФ повинні бути розроблені і деталізовані наступні етапи робіт: підготовка основи, обробне покриття, монтаж підконструкції, монтаж декоративного захисного екрану (облицювання), віконних і дверних обрамлень, частин примикання системи до конструктивних частин будівлі, а так само установка риштувань (помостів), технологічного оснащення, заходи захисту від атмосферних і сонячних впливів, обробка особливих ділянок, зняття і установка водостічних труб, цокольна частина будівлі, місця примикань, захисні козирки), заходи протипожежної безпеки і т.д.

Будівельні організації, які виконують роботи з облаштування систем вентильованих фасадів з повітряним зазором, повинні мати наступний комплект технічної та проектної документації:

- загальна пояснлювальна записка;
- креслення фасадів будівлі, включаючи фасадне скління;
- розрізи по фасадах із зазначенням матеріалів огорожувальних конструкцій і теплоізоляційного шару і декоративних покріттів;

- схему розкладки теплоізоляційного матеріалу (типову) і монтажу підконструкції по фасаду будівлі;
- перетину по архітектурним елементам фасаду, русту, карнизи, і т.д.);
- розрахунки кріпильних елементів (дюбелів, анкерів) на виридання;
- «прив'язка» типових рішень до конкретного об'єкта;
- специфікація матеріалів та комплектуючих виробів;
- проект виробництва робіт (ПВР);

У загальній пояснювальній записці наводяться такі дані (лист загальних даних)

- дані про конструктивному рішенні системи і її елементів;
- дані про рішення спеціальних пристроїв на фасаді, якщо вони є;
- дані про ефективність енергозбереження і прийнятих технічних рішень, результати теплотехнічних розрахунків
- розрахунки на міцність системи

При вхідному контролі конструкцій, виробів, матеріалів і обладнання слід перевіряти зовнішнім оглядом їх відповідність вимогам стандартів або інших нормативних документів і робочій документації, наявність і зміст паспортів, сертифікатів відповідності, терміни придатності, маркування виробів (тари), а також виконання умов, встановлених в договорах на поставку.

Результати вхідного контролю фіксуються в «Журналі обліку результатів вхідного контролю »

18. Операційний контроль якості

№	Найменування процесів	Предмет контролю	Період проведення контролю	Відповідальний за контроль	Технічні критерії оцінки якості	Перелік виконавчої документації
1	Передача поверхонь фасаду для монтажу	Відхилення від проектного положення	До початку робіт	Геодезист і виконроб підрядника приймають у Замовника		Акт передачі поверхні фасаду в роботу
2	Приймання матеріалів на об'єкті	Відповідність матеріалів проекту	При прийманні матеріалів	Виконроб підрядника	Відповідність даних зазначених в документах фактичній наявності та проекту.	Копія накладної передається технагляду Замовника
3	Проектна документація	Наявність на об'єкті зі штампом «Для про-ва робіт»	До початку робіт	Виконроб Підрядника приймає від технагляду Замовника	Відповідність ТЗ від замовника	Акт передачі проектної документації.
4	Передача геодезичної основи	Прив'язка по осям будівлі	До початку робіт	Геодезист Замовника передає геодезисту підрядника		Акт прийому-передачі геодезичної основи
5	Розбивка осей для монтажу несучих кронштейнів	Прив'язка по осях будівлі або несучим колонам, відповідність проекту.	До монтажу несучих кронштейнів	Геодезист Замовника передає геодезисту підрядника	Відхилення від проектного положення не більше 1 мм	Акт прийому-передачі точок прив'язки
6	Монтаж кронштейнів	Відповідність проекту і даної ТК	За захватками, по фасадах.	Виконроб Підрядника і технагляд Замовника	Див. розділ п.№7	Акт виконаних робіт установки несучих кронштейнів, Акт прихованих робіт
7	Монтаж утеплювача	Відповідність проекту і даної ТК	За захватками, по фасадах.	Виконроб Підрядника і технагляд Замовника	Див. розділ п.№8	Акт виконаних робіт установки утеплювача, Акт прихованих робіт
8	Монтаж алюмінієвих профілів	Відповідність проекту і даної ТК	За захватками, по фасадах.	Виконроб Підрядника і технагляд Замовника	Див. розділ п.№9	Акт виконаних робіт установки алюмінієвого каркаса
9	Монтаж облицювання	Відповідність проекту і даної ТК	За захватками, по фасадах.	Виконроб Підрядника і технагляд Замовника	Див. розділ п.№10	Акт виконаних робіт установки облицювання

№	Найменування процесів	Предмет контролю	Період проведення контролю	Відповідальний за контроль	Технічні критерії оцінки якості	Перелік виконавчої документації
10	Монтаж обрамлень, примікань, парапетів і т.д.	Відповідність проекту і даної ТК	За захватками, по фасадах	Виконроб Підрядника і технагляд Замовника	Робочий проект	Акт виконаних робіт установки обрамлень, примікань, парапетів і т.д.
	Передача залишків матеріалу	Відповідність проекту	Після закінчення робіт	Виконроб Підрядника передає представнику замовника		Акт прийому-передачі залишків матеріалів
	Прибирання сміття		Після закінчення робіт	Прораб Підрядника передає ділянку робіт представнику замовника		Акт прийому-передачі майданчика
	Передача на підписання актів виконаних робіт	Здача замовникovi виконаних робіт	Після закінчення робіт	Виконроб підрядника.		Акт виконаних робіт

19. Техніка безпеки і охорона праці в будівництві

При проектуванні даної технологічної карти забезечно виконання діючих будівельних норм і правил, державних стандартів, норм технологічного проектування, а так само інших діючих нормативних документів і актів про охорону праці. При виконанні робіт слід керуватися діючими нормативними актами:

- Закон України про охорону праці;
- Закон України про пожежну безпеки;
- Кодекс законів України про працю;
- ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12);
- НВАО 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірці знань з питань охорони праці;
- Порядок проведення медичних оглядів працівників відповідних категорій;
- НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
- НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
- НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментами
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті;
- НПАОП 0.00-5.24-01 Інструкція з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями;
- ДСТУ 4297: 2004 Пожежна безпека. Загальні вимоги;
- ДСТУ Б.А.3.2-13: 2011 Системи стандартів безпеки праці. Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги;
- ДНАОП 63: 11-7.01-86 Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки;
- ДСТУ 7239: 201 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація;
- ДСТУ ISO 6309: 2007 Кольори сигнальні і знаки безпеки
- ДСТУ 4304: 2004 Пояс запобіжний монтерський. загальні технічні умови
- ДСТУ EN354 діє до: 2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння Стропи;

Повний звід правил по техніці безпеки, охорони праці та пожежної безпеки, необхідно розробляти в проекті виконання робіт (ППР) для кожного об'єкта окремо, організацією, яка виконує будівельно-монтажні роботи.

Типовий графік виконання робіт

Типовий календарний план-графік робіт по облицюванню фасаду (обсяг робіт - 100м.кв площі фасаду)																						
№	Найменування робіт	Трудомісткість роботи зміни (бригади)	Число робочих (бригада), чол	Витрати часу зміни, годин / зміна	Графік робіт, днів																	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Монтаж риштувань. Розвантаження, підйом, установка (1 підсобник)	32	4	8																		
2	Підготовка фасаду, розмітка кронштейнів	24	3	8																		
3	Монтаж кронштейнів	24	3	8																		
4	Монтаж плит утеплювача, установка вітробар'єру	32	4	8																		
5	Монтаж вертикальних напрямних. Виставлення в проектне положення	24	3	8																		
6	Монтаж віконно-дверних укосів (відливи з АКП без урахування фрезерування)	16	2	8																		
7	Монтаж облицювання (в т.ч. порізка) (1 підсобник)	32	4	8																		
8	Розбір риштувань. Прибирання сміття (1 підсобник)	32	4	8																		

Примітка:

Даний графік показує орієнтовну вироблення по монтажу фасаду

Кожна організація розробляє графік виконання робіт під свої потреби і можливості

Кількість днів вироблення може збільшитися виходячи з: кількості підрізування плити, кількості віконно-дверних укосів, кількості монтажників і т.д.

Графік виконання робіт повинен бути врахований в розділі проекту виконання робіт (ПВР)