

GENEO[®]

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

GENEO®

ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

Содержание

Чертежи узлов окон и балконных дверей	3
Коробка 72 GENEО® со створкой Z 57 GENEО®	3
Коробка 72 GENEО® со створкой A 57 GENEО®	4
Коробка 72 GENEО® со створкой Z 84 GENEО®	5
Коробка 72 GENEО® со створкой A 84 GENEО®	6
Коробка 86 GENEО® со створкой Z 57 GENEО®	7
Коробка 86 GENEО® со створкой A 57 GENEО®	8
Коробка 86 GENEО® со створкой Z 57 GENEО®	9
Коробка 86 GENEО® со створкой Z 84 GENEО®	10
Коробка 86 GENEО® со створкой A 84 GENEО®	11
Импост 98 GENEО® со створкой Z 57 GENEО®	12
Коробка 86 GENEО® со створкой A 57 GENEО®	13
Импост 98 GENEО® со створкой Z 84 GENEО®	14
Импост 98 GENEО® со створкой A 84 GENEО®	15
Импост 98 GENEО® со створкой Z 57 GENEО® и глухим остеклением	16
Импост 98 GENEО® со створкой A 57 GENEО® и глухим остеклением	17
Импост 126 GENEО® со створкой Z 57 GENEО®	20
Импост 126 GENEО® со створкой A 57 GENEО®	21
Импост 126 GENEО® со створкой Z 84 GENEО®	22
Импост 126 GENEО® со створкой A 84 GENEО®	23
Импост 126 GENEО® со створкой Z 57 GENEО® и глухим остеклением	24
Импост 126 GENEО® со створкой A 57 GENEО® и глухим остеклением	25
Штульп GENEО® со створкой Z 57 GENEО®	28
Штульп GENEО® со створкой A 57 GENEО®	29
Штульп GENEО® со створкой Z 84 GENEО®	30
Штульп GENEО® со створкой A 84 GENEО®	31
Ложный импост GENEО® со створкой Z 57 GENEО®	32
Ложный импост GENEО® со створкой A 57 GENEО®	33
Ложный импост GENEО® со створкой Z 84 GENEО®	34
Ложный импост GENEО® со створкой A 84 GENEО®	35
Коробка 72 GENEО® с импостом 98 GENEО®	36
Коробка 72 GENEО® с импостом 126 GENEО®	37
Створка Z 57 GENEО® с горбыльком 64/86	38
Створка Z 57 GENEО® с импостом 98 GENEО®	39
Порог GENEО® со створкой Z 57 GENEО®, фальцлюфт 4 мм	40
Порог GENEО® со створкой Z 84 GENEО®, фальцлюфт 4 мм	41
Порог GENEО® со створкой Z 57 GENEО®, фальцлюфт 10 мм	42
Порог GENEО® со створкой A 57 GENEО®, фальцлюфт 10 мм	43
Порог GENEО® со створкой Z 84 GENEО®, фальцлюфт 10 мм	44
Порог GENEО® со створкой A 84 GENEО®, фальцлюфт 10 мм	45
Коробка 72 GENEО® с профилем добавочным 48 GENEО®	46
Коробка 86 GENEО® с профилем добавочным 48 GENEО®	47



GENEO®

ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ



Содержание

Чертежи узлов окон и балконных дверей открыванием наружу	48
Коробка 72 GENEО® со створкой Т 104 GENEО®	48
Коробка 72 GENEО® со створкой Т 104 GENEО®, открывание наружу	49
Импост 98 GENEО® со створкой Т 104 GENEО®, открывание наружу	50
Импост 126 GENEО® со створкой Т 104 GENEО®, открывание наружу	51
Штульп GENEО® со створкой Т 104 GENEО®, открывание наружу	52
Ложный импост 86 со створкой Т 104 GENEО®, открывание наружу	53
Чертежи узлов дверей	54
Коробка 86 GENEО® с дверной створкой Z GENEО®	54
Порог двери 86 с дверной створкой Z GENEО®	55
Импост 126 GENEО® с дверной створкой Z GENEО®	56
Импост 126 GENEО® с дверной створкой Z GENEО®, дверь с глухой частью	57
Ложный импост GENEО® с дверной створкой Z GENEО®	58
Коробка 86 GENEО® с профилями добавочным 48 GENEО®	59
Порог двери 86 с коробкой 72 GENEО®	60



Чертежи узлов
Коробка 72 GENEО® со створкой Z 57 GENEО®





Чертежи узлов
Коробка 72 GENEО® со створкой А 57 GENEО®





Чертежи узлов
Коробка 72 GENEО® со створкой Z 84 GENEО®





Чертежи узлов
Коробка 72 GENEО® со створкой А 84 GENEО®





Чертежи узлов
Коробка 86 GENEО® со створкой Z 57 GENEО®





Чертежи узлов
Коробка 86 GENEО® со створкой А 57 GENEО®









Чертежи узлов
Коробка 86 GENEО® со створкой Z 84 GENEО®







Чертежи узлов
Коробка 86 GENEО® со створкой А 84 GENEО®







Чертежи узлов
Коробка 86 GENEО® со створкой А 57 GENEО®











Чертежи узлов

Импост 98 GENEО® со створкой Z 57 GENEО® и глухим остеклением





Чертежи узлов

Импост 98 GENEО® со створкой А 57 GENEО® и глухим остеклением





Чертежи узлов

Импост 98 GENEО® со створкой Z 84 GENEО® и глухим остеклением





Чертежи узлов

Импост 98 GENEО® со створкой А 84 GENEО® и глухим остеклением





Чертежи узлов

Импост 126 GENEО® со створкой Z 57 GENEО®





Чертежи узлов

Импост 126 GENEО® со створкой А 57 GENEО®







Чертежи узлов

Импост 126 GENEО® со створкой Z 84 GENEО®





Чертежи узлов
Импост 126 GENEО® со створкой А 84 GENEО®







Чертежи узлов

Импост 126 GENEО® со створкой А 57 GENEО® и глухим остеклением





Чертежи узлов



Импост 126 GENEО® со створкой Z 84 GENEО® и глухим остеклением





Чертежи узлов



Импост 126 GENEО® со створкой А 84 GENEО® и глухим остеклением









Чертежи узлов
 Штульп GENEО® со створкой А 57 GENEО®











Чертежи узлов
 Штульп GENEО® со створкой А 84 GENEО®






















Чертежи узлов
Коробка 72 GENEО® с импостом 126 GENEО®











Чертежи узлов

Порог GENEО® со створкой Z 57 GENEО®, фальцлюфт 4 мм





Чертежи узлов

Порог GENEО® со створкой Z 84 GENEО®, фальцлюфт 4 мм





Чертежи узлов

Порог GENEО® со створкой Z 57 GENEО®, фальцлюфт 10 мм





Чертежи узлов

Порог GENEО® со створкой А 57 GENEО®, фальцлюфт 10 мм





Чертежи узлов

Порог GENEО® со створкой Z 84 GENEО®, фальцлюфт 10 мм





Чертежи узлов

Порог GENEО® со створкой А 84 GENEО®, фальцлюфт 10 мм





Чертежи узлов
Коробка 72 GENEО® с профилем добавочным 48 GENEО®





Чертежи узлов

Коробка 86 GENEО® с профилем добавочным 48 GENEО®





Чертежи узлов



Коробка 72 GENEО® со створкой Т 104 GENEО®



Чертежи узлов



Коробка 72 GENEО® со створкой T 104 GENEО®, открывание наружу







Чертежи узлов



Импост 126 GENEО® со створкой T 104 GENEО®, открывание наружу









Чертежи узлов

Ложный импост 86 со створкой T 104 GENEО®, открывание наружу





Чертежи узлов
Коробка 86 GENEО® с дверной створкой Z GENEО®






Чертежи узлов

Импост 126 GENEО® с дверной створкой Z GENEО®





Чертежи узлов



Импост 126 GENEО® с дверной створкой Z GENEО®, дверь с глухой частью





Чертежи узлов
Ложный импост GENEО® с дверной створкой Z GENEО®



Чертежи узлов
Коробка 86 GENEО® с профилей добавочным 48 GENEО®



Чертежи узлов
Порог двери 86 с коробкой 72 GENEО®



Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность. В случае воз-

никновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.